HMC300/Rego2000

Käyttöyksikkö lämpöpumpuille



Asennusohje ammattilaiselle

6 720 820 612 (2016/08)



Sisällysluettelo

Symb	olien selitykset ja turvallisuusohjeet
1.1	Symbolien selitykset 2
1.2	Yleiset turvallisuusohjeet2
Tuott	een tiedot
2.1	Tuotekuvaus
2.2	Tärkeitä käyttöohjeita 3
2.3	Täydentävät lisätarvikkeet3
Käytö	in perustiedot
3.1	Käyttöosien ja symbolien yleiskuvaus
3.2	Käyttöosien ja symbolien yleiskuvaus kuvaruudussa 5
3.3	Huoltovalikon käyttö6
3.4	Yleiskuva huoltovalikosta7
Käytt	öönotto
4.1	Ohjausyksikön yleinen käyttöönotto7
4.2	Laitteiston käyttöönotto kokoonpanoassistentin avulla . 8
4.3	Muut asetukset käyttöönottovaiheessa
4.4	Toimintatestin suorittaminen9
4.5	Valvonta-arvon tarkistaminen
4.6	Laitteiston luovutus9
Huolt	ovalikko
5.1	Lämpöpumpun asetukset 11
5.2	Lisälämmittimen asetukset 14
5.3	Lämmityksen/jäähdytyksen asetukset 16
5.4	Lämpimän käyttöveden asetukset
5.5	Uima-altaan asetukset
5.6	Aurinkolaitteiston asetukset 25
5.7	Hybridijärjestelmän asetukset 25
5.8	Asetukset jumittumisen estolle
	Dia mana akina lilahan ar

1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet

1.1 Symbolien selitykset

Varoitukset



Varoitustekstit on merkitty varoituskolmioilla. Varoituksen alussa oleva kuvaus kertoo vaaran tyypin ja vakavuuden, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

Tässä asiakirjassa esiintyvien kuvausten määritelmät ovat seuraavat:

- HUOMAUTUS tarkoittaa sitä, että vaarasta voi aiheutua aineellisia vahinkoja.
- HUOMIO varoittaa vähäisten tai keskivakavien henkilövahinkojen vaarasta.
- VAROITUS varoittaa erittäin vakavista, mahdollisesti hengenvaarallisista henkilövahingoista.
- VAARA varoittaa erittäin vakavista, hengenvaarallisista henkilövahingoista.

Tärkeää tietoa



Tärkeät tiedot, joita noudattamalla vältytään henkilövahingoilta tai aineellisilta vahingoilta, on merkitty viereisellä symbolilla.

Muut symbolit

Symboli	Merkitys
•	Toimenpide
\rightarrow	Viite asiakirjan toiseen kohtaan
•	Luettelo/luettelomerkintä
-	Luettelo/luettelomerkintä (2. taso)

Taul. 1

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tämä käyttöohje on tarkoitettu LVI- ja sähköasentajien käyttöön.

- Lue asennusohjeet (lämmönlähteet, moduulit jne.) ennen asennusta.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Noudata kansallisia ja alueellisia määräyksiä, teknisiä sääntöjä ja direktiivejä.
- Dokumentoi suoritetut työt.

Määräysten mukainen käyttö

 Tuotetta saa käyttää ainoastaan lämmityslaitteiden ohjaukseen omakotitaloissa ja asuinrakennuksissa.

Kaikki muu käyttö ei ole määräysten mukaista. Niistä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Asennus, käyttöönotto ja huolto

Asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike.

- Tuotetta ei saa asentaa kosteisiin tiloihin.
- Saa asentaa vain alkuperäisvaraosia.

Sähkötyöt

Sähkötyöt saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.

- Ennen sähkötöiden suorittamista:
 - Kytke verkkojännite (kaikista navoista) jännitteettömäksi ja varmista, että sitä ei voi uudelleen kytkeä päälle.
 - Varmista jännitteettömyys sopivilla välineillä.
- Älä missään tapauksessa liitä tuotetta verkkojännitteeseen.
- Ota huomioon myös muiden laiteosien kytkentäkaaviot.

Luovutus tilaajalle

Opasta tilaajalle luovutuksen yhteydessä lämmityslaitteen käyttö ja käyttöedellytykset.

- Selitä käyttö käsittele tällöin erityisesti turvallisuudelle tärkeät toiminnat.
- Viittaa siihen, että muutos- ja kunnossapitotyöt saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike.
- Viittaa tarkastuksen ja huollon välttämättömyyteen turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön kannalta.
- Luovuta asennus- ja käyttöohjeet tilaajalle säilytettäväksi.

Pakkasen aiheuttamat vauriot

Kun laite ei ole käytössä, se voi jäätyä:

- Noudata jäätymissuojauksen ohjeita.
- Pidä laite aina päälle kytkettynä, jos siinä on lisätoimintoja esim. vedenlämmitys, tukkeutumisen esto.
- Korjaa ilmenevät häiriöt välittömästi.

2 Tuotteen tiedot

2.1 Tuotekuvaus

- Ohjausyksikköä käytetään enintään neljällä lämmitys-/ jäähdytyspiirillä varustetun lämmityslaitteiston ja käyttöveden lämmityksen yhden varaajan syöttöpiirin ohjaukseen sekä aurinkosähköllä suoritettavan käyttöveden lämmityksen ja lämmityksen tukemisen ohjaukseen.
- Ohjausyksikössä on aikaohjelma:
 - Lämmitys: Jokaiselle lämmityspiirille 2 aikaohjelmaa 2 kytkentäajalla päivää kohden. Jos ei ole asennettu puskurivaraajaa, lämmityspiirit 2 ... 4 voivat vaihtaa lämmityskäyttöön vain, kun lämmityspiiri 1 on lämmityskäytössä.
 - Lämmin käyttövesi: Yksi aikaohjelma käyttöveden lämmitykselle ja yksi aikaohjelma kiertovesipumpulle 6 kytkentäajalla päivää kohden.
- Ohjausyksikköä käytetään lämmönlähteen sekä lämmityslaitteiston tietojen näyttöön sekä asetusten muuttamiseen.
- Ohjausyksiköllä on 1½ tunnin käytön jälkeen vähintään 8 tunnin varateho. Jos jännitteensyöttökatko kestää kauemmin kuin varateho, kellonaika ja päivämäärä poistetaan. Kaikki muut asetukset säilyvät.
- Määrätyt valikkokohdat ovat maakohtaisia ja ne näytetään vain, kun lämpöpumpun käyttömaassa ohjausyksikön asetukset on tehty vastaavalla tavalla.
- Ohjausyksikön toimintalaajuus ja sen mukainen valikkorakenne määräytyy laitteiston rakenteen mukaisesti. Tässä ohjeessa kuvataan toiminnan enimmäislaajuus. Käsiteltävissä kohdissa viitataan riippuvuuteen laitteiston rakenteesta. Asetusalueet ja perusasetukset voivat poiketa tämän ohjeen tiedoista. Näytössä esitetyt tekstit voivat poiketa tämä ohjeen teksteistä ohjausyksikön ohjelmaversion perusteella.

2.1.1 Säätötavat

Seuraavat lämmityksen pääsäätötavat ovat käytettävissä:

- Ulkolämpötilaohjattu: Syöttölämpötilan automaattinen säätö ulkolämpötilan perusteella.
- Ulkolämpötilaohjattu huonelämpötilan vaikutuksella: Syöttölämpötilan automaattinen säätö ulkolämpötilan ja huonelämpötilan perusteella. Edellyttää kauko-ohjaimen asennusta vertailuhuoneeseen.

Kun jäähdytys on aktiivinen, säätö suoritetaan asetettavalla vakiolämpötilalla.

Lisätietoja säätötavoista ja asetuksista, jotka vaikuttavat säätöjärjestelmään, katso (→ luku 5.3, sivu 16).

2.2 Tärkeitä käyttöohjeita



VAROITUS: Palovammavaara! Jos terminen desinfiointi on aktivoitu legionellabakteerien ehkäisemiseksi, käyttövesi kuumennetaan yli 65 °C asteeseen kerran. Käyttöveden lämpötilan tehdasasetus on enintään 60 °C. Korkeammissa lämpötiloissa käyttövesipisteissä on olemassa palovammanvaara.

 Varmista, että palovammavaaran ehkäisemiseksi on asennettu termostaattinen sekoitusventtiili tai muu vastaava.



HUOMAUTUS: Lattiavauriot!

- Lattialämmityksen suhteen on varmistettava, että kulloisenkin lattiatyypin enimmäislämpötilaa ei ylitetä.
- Tarvittaessa on kytkettävä lämpötilan lisävalvontalaite kulloisenkin kiertovesipumpun jännitteen tuloon tai yhteen lämpöpumpun ulkoiseen tuloon.
- Väyläjärjestelmässä saa käyttää vain yhden ainoan valmistajan tuotteita.

2.3 Täydentävät lisätarvikkeet

Tarkat tiedot sopivista lisätarvikkeista löydät luettelosta.

Säätöjärjestelmän toimintamoduulit ja ohjausyksiköt EMS 2:

- Ohjausyksikkö CR 10 yksinkertaisena kauko-ohjaimena
- Ohjausyksikkö CR 10H yksinkertaisena kauko-ohjaimena suhteellisen ilmankosteuden mittauksella (lämmitys-/ jäähdytyspiireille)
- MM 100/MM 200: Moduuli sekoitetuille lämmitys-/ jäähdytyspiireille sekoitusventtiilillä
- MP 100: Moduuli lämpöpumpulla lämmitettävälle uima-altaalle
- **MS 100**: Moduuli aurinkoenergialla toimivaan käyttöveden lämmitykseen
- MS 200: Moduuli laajennetuille aurinkolaitteistoille.

Kytkeminen ei ole mahdollista seuraaviin tuotteisiin:

• FR..., FW..., TF..., TR..., TA...

Tämän ohjeen soveltuvuus EMS 2 kykeneville moduuleille

Tämä ohje soveltuu myös ohjausyksiköille, joita käytetään lämmitys-/ jäähdytyspiirimoduulien MM 100/MM 200 yhteydessä (lisävarusteet).

Mikäli lämmityslaite on varustettu muilla moduuleilla (esim. aurinkomoduulilla MS 100, lisävaruste), joissakin valikoissa on vielä lisäasetusmahdollisuuksia. Nämä asetusmahdollisuudet selitetään moduulin teknisissä dokumenteissa.

3 Käytön perustiedot

3.1 Käyttöosien ja symbolien yleiskuvaus



Kuva 1 Käyttöelementit



Jos näytön valaistus ei ole päällä, kulloinenkin käyttövaihe suoritetaan aktivoimalla jokin käyttöelementti ja valaistus kytketään päälle. Valintanupin ensimmäinen painaminen vaikuttaa kuitenkin vain valaistuksen päällekytkemiseen. Jos käyttöelementtiä ei käytetä, valaistus sammuu automaattisesti.

Kohta	Elementti	Määritys	Selitys	
1		fav-näppäin	Paina tästä, jos haluat siirtyä lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 suosikkitoimintoihin.	
	fav		▶ Pidä alhaalla, kun haluat sovittaa suosikkivalikon yksilöllisesti (→ käyttöyksikön käyttöohje).	
2		extra-lämminvesinäppäin	Paina tästä, jos haluat aktivoida ylimääräisen lämpimänveden ($ ightarrow$ Käyttöyksikön käyttöohje).	
3		Lämminvesi-näppäin	▶ Paina tästä, jos haluat aktivoida lämpimänveden käyttötavan (→ Käyttöyksikön käyttöohje).	
4		Menu-näppäin	▶ Paina tästä, jos haluat avata päävalikon (→ Käyttöyksikön käyttöohje).	
	menu		 Pidä alhaalla, jos haluat avata huoltovalikon. 	
5	Info-näppäin Jos valikko on avattu:	Jos valikko on avattu:		
	(info)		 Paina, jos haluat hakea lisätietoa tämän hetkisestä valinnasta. 	
			Kun vakionäyttö on aktiivinen:	
			▶ Paina tästä, jos haluat avata info-valikon (→ Käyttöyksikön käyttöohje).	
6		Palautuspainike	 Paina, jos haluat vaihtaa valikkotasoa tai hylätä muutetun arvon. 	
	(⊅)		Kun vaadittava huolto tai häiriö näytetään:	
			 Paina, un haluat vaihdella vakionäytön ja häiriönäytön välillä. 	
			 Pidä alhaalla, kun haluat siirtyä valikosta vakionäyttöön. 	
7		Valintanappi	Käännä, kun haluat muuttaa asetusarvoa (esim. lämpötila) tai valita valikkojen tai valikkokohtien väliltä.	
			Jos valaistus on pois päältä:	
	\mathbb{N}		 Paina kytkeäksesi valaistuksen päälle. 	
			Jos valaistus on päällä:	
			 Paina, avataksesi valitun valitun tai valikkokohdan, vahvistaaksesi asetetun arvon (esim. lämpötila) tai 	
			vahvistaaksesi ilmoituksen tai sulkeaksesi ponnahdusikkunan.	
			Jos vakionäyttö on aktiivinen ja valaistus on päällä:	
			Paina, jos haluat aktivoida lämmitys-/jäähdytyspiirin valinnan syöttökentän vakionäytössä (koskee vain	
			laitteistoja, joissa on vähintään kaksi lämmitys-/jäähdytyspiiriä \rightarrow Käyttöyksikön käyttöohje).	

Taul. 2 Käyttöelementit

3.2 Käyttöosien ja symbolien yleiskuvaus kuvaruudussa



Kuva 2 Esimerkki vakionäytöstä, kun kyseessä on laitteisto, jossa on useampia lämmitys-/jäähdytyspiirejä

Kohta	-merkki	Määritys	Selitys	
1	-	Arvonäyttö	Sen hetkisen syöttölämpötilan näyttö (lämmöntuottajan lämpötila)	
2	-	Tietorivi	Kellonajan, viikonpäivän ja päiväyksen näyttö.	
3		Ylim. lämpötilanäyttö	Ylimääräisen lämpötilan näyttö: Ulkolämpötila, aurinkokeräimen tai lämminvesijärjestelmän näyttö ($ ightarrow$	
	811		Käyttöyksikön käyttöohje).	
	3.0°°			
4	-	Tekstitietoa	Esim. nyt näytetyn lämpötilan kuvaus (→ [1]). Jos kyseessä on häiriö, näkyy tässä ilmoitus, kunnes häiriö on poistettu.	
5	~ 0	Näppäinlukitus	Jos avain näytetään, näppäinlukitus on aktiivinen.	
6		Informaatio-grafiikka	Tällä alueella näytetään informaatiografiikka. Nämä antavat tietoa siitä, mikä toiminto tai laite on laitteistossa	
		-	talla hetkella aktiivinen.	
	, in the second		Veden lammittaminen aktiivinen	
	max		Terminen desinfiointi (lämminvesi) aktiivinen	
	÷		Lisäkäyttövesi aktiivinen	
	÷		Uima-allasta/poolia lämmitetään	
	Ш		Lämmitys aktiivinen	
	攀		Jäähdytys aktiivinen	
	4×		EVU - energianhuollon suorittama keskeytys	
	((-))		Ulkoinen kytkinkosketin suljettu (remote)	
	Ô		Lomatoiminto aktiivinen	
	Ю		Aikaohjelma - ohjelma 1 tai 2 / lämmitys aktiivinen	
	A		Aktivoi älyverkon toiminto (Smart-Grid)	
Lattian kuivaus aktiivinen 4+		Lattian kuivaus aktiivinen		
			Sähkölämmitin aktiivinen	
	4_		Power Guard aktiviinen	
	¢		Lisälaite (sähkölämmitin) aktiivinen	
	*		Sulatustoiminto aktiivinen	
	Ø		Lämpöpumppu toimii	
	*		Aurinkopumppu toimii	
7	Optimoitu	Käyttötapa	Energiatehojas käyttö tasaisella ohjeellisella huonelämpötilalla.	
	Ohjelma 1	1	Lämmitys noudattaa kulloinkin aktiivista aikaohjelmaa vastaavassa lämmityspiirissä. Lämmitys vaihtaa	
	Ohjelma 2]	asetettuihin aikoihin lämmitys- ja lämpötilanlaskukäytössä.	
	*]	Lämmityskäyttö on aktiivinen näytetyssä lämmityspiirissä	
	(]	Lämpötilan laskukäyttö on aktiivinen näytetyssä lämmityspiirissä	

Taul. 3 Aloitusnäytön symbolit

3.3 Huoltovalikon käyttö



Kun näytön taustavalo on sammunut, käyttöosaa painamalla suoritetaan kulloinenkin käyttövaihe ja taustavalo syttyy. Valintanapin ensimmäisellä painalluksella syttyy vain taustavalo. Jos mitään käyttöosaa ei paineta, taustavalo sammuu automaattisesti.

Huoltovalikon avaaminen ja sulkeminen

Huoltovalikon avaaminen		
menu	 Pinä menu-painiketta alhaalla, kunnes näytetään 	
P	huoltovalikko.	
Huoltovaliko	on sulkeminen	
▲	 Kun mikään alavalikko ei ole auki, voit siirtyä aloitusnäyttöön 	
<u> </u>	paluupainiketta painamalla.	
	- tai -	
	 Voit siirtyä aloitusnäyttöön painamalla paluupainiketta ja 	
	pitämällä se muutamia sekunteja alhaalla.	
Taul. 4		

Valikossa siirtyminen



Taul. 5

Asetusarvojen muuttaminen

	Valinta
	 Valitse merkintä kiertämällä valintanappia.
	Liukusäädin
\smile	► Valintanappia kiertämällä voit asettaa asetusarvon minimin ja
	maksimin välillä.
	Valinta liukusäätimellä (liukusäätimen näyttö näytössä)
$(\mathbf{\Omega})$	 Valitse merkintä kiertämällä valintanappia.
	 Vahvista valinta painamalla valintanappia.
·	Syöttökenttä ja liukusäädin ovat aktiiviset.
č.	► Valintanappia kiertämällä voit asettaa asetusarvon minimin ja
\bigcirc	maksimin välillä.
(())	Monivalinta
	 Valitse merkintä kiertämällä valintanappia.
	 Paina valintanappia merkinnän valitsemiseksi.
	Paina valintanappia uudelleen valinnan kumoamiseksi.
	► Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät.
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma Valitse kytkentäaika tai siihen liittyvä käyttötapa
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma Valitse kytkentäaika tai siihen liittyvä käyttötapa valintanappia kiertämällä.
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma Valitse kytkentäaika tai siihen liittyvä käyttötapa valintanappia kiertämällä. Kytkentäajan tai käyttötavan syöttökentän voit aktivoida
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma Valitse kytkentäaika tai siihen liittyvä käyttötapa valintanappia kiertämällä. Kytkentäajan tai käyttötavan syöttökentän voit aktivoida valintanappia painamalla.
	 Toista vaiheet, kunnes olet valinnut haluamasi merkinnät. Aikaohjelma Valitse kytkentäaika tai siihen liittyvä käyttötapa valintanappia kiertämällä. Kytkentäajan tai käyttötavan syöttökentän voit aktivoida valintanappia painamalla. Voit muuttaa asetusarvon valintanappia kiertämällä.

Taul. 6

Muutoksen vahvistaminen tai hylkääminen

Muutoksen vahvistaminen



Taul. 7

Pikakäynnistyksen suorittaminen

Pikakäynnistyksen aktivointi



Avaa huoltovalikko. Paina menu- ja info-painiketta, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Lämpöpumppu käynnistyy heti, kun lämmityspyyntö on annettu.

Huoltovalikkoon palaaminen

►

Paina valintanappia. Valikko tai valikkokohta näytetään.

Taul. 8

3.4 Yleiskuva huoltovalikosta

Valikko		Valikon tarkoitus	Sivu
Käyttöönotto		Konfigurointiavustajan käynnistäminen ja laitteiston tärkeimpien konfigurointiasetusten tarkastaminen ja	7
		muuttaminen.	
Lämpöpumppu		Lämpöpumpun konfigurointiasetusten tarkastaminen ja muuttaminen.	11
Aseta lisälämmitin		Lisälämmittimen konfigurointiasetusten tarkastaminen ja muuttaminen.	14
Aseta lämmitys/	Laitteistotiedot	Asetukset, jotka koskevat koko laitteistoa, kuten esim. vähimmäisulkolämpötila ja rakennustyyppi. Tässä valikossa	16
jäähdytys		on lisäasetuksia lämmitys-/jäähdytyspiirille 1.	
	Ensisijainen	Lämmityspiiri 1 määrittää laitteiston käyttäytymisen. Jos lämmityspiirille 1 ei ole lämmityspyyntöä, myöskään	17
	lämmityspiiri 1	muiden piirien lämmityspyyntöjä ei käsitellä.	
	Lämmityspiiri 1 4	Asennettujen lämmitys-/jäähdytyspiirien 1 4 lämmitys-/jäähdytyspiirikohtaiset asetukset, esim. jäätymissuoja ja	17
		lämpökäyrä.	
	Lattiakuivaus	Konfiguroitava ohjelma uuden lattian kuivaamiseen lattialämmityksellä.	22
Lämminveden ase	etukset	Käyttövesijärjestelmän asetusmahdollisuudet, esim. käyttöveden lämpötila, termisen desinfioinnin ajankohta ja	23
		kiertovesipumpun konfigurointi.	
Uima-altaan asetu	ıkset	Uima-altaan konfigurointiasetusten tarkastaminen ja muuttaminen.	24
Aur.järj. asetukse	t	Mikäli on asennettu aurinkolaitteisto: Katso aurinkomoduulien tekniset dokumentit.	25
Hybridijärjestelm	ä	Energian hintasuhteen asettaminen.	25
Lukitussuoja		Käynnistysajan määrittäminen pumppujen ja venttiilien lyhytkestoiselle käynnistämiselle näiden osien juuttumisen	25
		estämiseksi.	
Käyttöönotto suo	ritettu	Asetusten vahvistaminen ja tallennus.	25
Diagn.		Laitteiston diagnoosi:	25
		Eri toimilaitteiden toimintatestein suorittaminen (esim. pumput).	
		Ohjearvojen ja todellisten arvojen vertaaminen.	
		Ajankohtaisten häiriöiden ja häiriöhistorian avaaminen.	
		Väylälaitteiden ohjelmaversioiden avaaminen.	
		Muut toiminnot:	
		Yhteysosoitteen syöttäminen.	
		Eri asetusten palauttaminen.	
		Kellon kalibrointi.	

Taul. 9 Huoltovalikon yleiskuvaus

4 Käyttöönotto



Ennen käyttöönottoa:

 Säädä kaikkien asennettujen moduulien koodauskytkimet oikein ja kytke moduulit päälle → (ota huomioon kulloisenkin moduulin tekninen dokumentaatio).

4.1 Ohjausyksikön yleinen käyttöönotto

	Kielen valitseminen
$(\mathbf{\Omega})$	 Valitse kieli kiertämällä valintanappia ja paina valintanappia.
	Päivämäärän asettaminen
· _	 Aseta päivä, kuukausi ja vuosi kiertämällä valintanappia.
Č.	Merkintä on kohdassa Jatka .
\bigcirc	 Jos päivämäärä on oikein asetettu, paina valintanappia
(())	päivämäärän vahvistamiseksi.
	Kellonajan asettaminen
\sim	 Aseta tunnit ja minuutit kiertämällä valintanappia ja
	painamalla sitä.
	Merkintä on kohdassa Jatka .
	 Jos kellonaika on oikein asetettu, paina valintanappia
	kellonajan vahvistamiseksi.
	Maan valitseminen
	 Kierrä valintanappia lämpöpumpun käyttömaan
	valitsemiseksi ja paina valintanappia.
	Puskurivaraajan asennuksen asettaminen
	 Valintanappia kiertämällä voit valita, onko puskurivaraaja
	asennettu vai ei, paina sen jälkeen valintanappia.
	Järjestelmäkonfigurointi
	 Kierrä valintanappia ja paina sitä konfigurointiavustajan
	käynnistämiseksi (Kyllä) tai ohittamiseksi (Ei).
	 Kun konfigurointiavustaja on käynnistetty, ohjausyksikkö
	tunnistaa automaattisesti, mitkä väylälaitteet on asennettu
	laitteistoon (järjestelmäanalyysi) ja mukauttaa valikon ja
	esiasetukset laitteiston mukaisesti.
	• Laitteiston käyttöönoton suorittaminen (\rightarrow luku 4.2).

Taul. 10 Yleisasetukset käyttöönoton yhteydessä

4.2 Laitteiston käyttöönotto kokoonpanoassistentin avulla

Kokoonpanoassistentti tunnistaa automaattisesti, mikä VÄYLÄ-käyttäjä on asennettu laitteistoon. Kokoonpanoassistentti sovittaavalikoan ja esiasetukset vastaavasti.

Kokoonpanoassistentin suorittaman järjestelmäanalyysin jälkeen valikko.

Kokoonpanoassistentin suorittaman järjestelmäanalyysin jälkeen valikko **Käyttöönotto** on auki. Asetukset pitää ehdottomasti tarkastaa, sovittaa tarvittaessa ja sen jälkeen vahvistaa.

Jos järjestelmäanalyysi ohitettiin, valikko **Käyttöönotto** on auki. Tässä suoritetut asetukset pitää mukauttaa huolellisesti vastaamaan asennettua laitteistoa. Sen jälkeen asetukset pitää vahvistaa.

Lisätietoa asetuksista, ks. kappale 5 alk. sivu 9.

Valikkokohta	Kysymys Vastaus / asetus		
Maatiedot	Mihin maahan lämpöpumppu on asennettu? valitse vastaava maa		
Puskurivaraaja	Onko puskurivaraaja asennettu laitteistoon?	Ei Kyllä	
Käynnistä	Käynnistetäänkö kokoonpanoassistentti?	Kyllä Ei	
kokoonpanoavustaja?			
Valiste lisälämmönlähde	Mitä muita lämmöntuottajia käytetään?	Ei asennettu Sähkövastus sarjassa Shuntattu	
		lisä, ulkoinen Shuntattu lisä, rinnakk. Hybridi ¹⁾	
		Monovalentti Yksienergiainen Bivalentti	
		vaihtoehtoinen Bivalentti rinnakkainen	
		Hybridi ²	
Liitäntä lisälämm. ja sekoit.	Kuinka sekoitusventtiiliä ohjataan toiminnossa lisälämmitin sekoitusventtiilin	päällä/Pois 0-10V	
	kanssa?		
Sähkölämmitt. käyttötapa	Kuinka sahkotoimista lisalammitinta pitaa kayttaa?	1 kW 2 kW 3 kW 4-vaiheinen	
Puhaltimen kierrosluku	Miten korkea puhaltimen kierrosluvun pitää olla ihanteellisen poistoilman kannalta?	0100%	
Lämm.piiri 1 asennettu	Onko lämmitys-/jäähdytyspiliri 1 asennettu? Mihin lämmityspiliri 1 on liitetty	Ei Lämmönlähteessä Moduulissa	
	sankoisesti?		
LP 1:n Kotigur. laitteessa	Onko lammitys-/jaandytyspiiri 1 sekoittamaton lammityspiiri liman	EI LP 1:ta lammonianteessa Ei omaa	
F 1. 11. 1 12 14 11. 1	sekoltusventtillila, joka on liitetty laitteeseen?	lammityspiiripumppua Pumpun PC1 kautta	
Ensisijainen lammityspiiri Ovatko käyttö ja syöttölämpötila ratkaisevia tekijöitä lämmityspiirissä 1 toisten		Kylla El	
L Iammityspinnen kannaita? Colo Brazilia Colo Brazilia		K112 F:	
Sek., lamm.pliri 1	sekoitusventtiilillä?		
Sek. toim.aika lämm.piiri 1	Kuinka kauan kestää, kunnes sekoitusventtiili lämmitys-/jäähdytyspiirissä 1 kääntyy	0 600 s	
yhdeltä vasteelta toiselle?			
Lämm.järj. läm.piiri 1	Minkälaiseen lämmityksee liittyy lämmitys-/jäähdytyspiiri 1?	Lämm.laite Lämpöpat. Lattia	
Säätötapa, lämm.piiri 1	Miten pitäisi säätää lämmityspiirin 1 kautta vaikutettavaa lämpötilaa?	Ulkolämpötilaohjattu Ulkolämpötila kantapisteellä	
Käyttöyks., lämm.piiri 1	Mikä käyttöyksikkö tai kauko-ohjaus on asennettu lämmitys-/jäähdytyspiiriin 1?	HMC 300 CR 10 CR 10H	
Lämm.piiri 2 asennettu,	lämmityspiiriä 1 vastaten		
Lämm.piiri 3 asennettu,	lämmityspiiriä 1 vastaten		
Lämm.piiri 4 asennettu,	lämmityspiiriä 1 vastaten		
Lämmin käyttövesi	Onko lämmintä käyttövesijärjestelmä asennettu? Miten lämminvesijärjestelmä on	Päällä Pois	
	liitetty hydraulisesti?		
LKV lämpöpumppu 1	Mistä lämpöpumpusta käyttöveden lämmitys pitää aktivoida, jos kaksi	Päällä Pois	
(LKV lämpöpumppu 2)	lämpöpumppua on asennettuna?		
Kiertopumppu asennettu Onko kiertopumppu asennettu lämminvesijärjestelmään? Ei Kyllä		Ei Kyllä	
Aurinkojärj. asennettu	urinkojärj. asennettu Onko aurinkolaitteisto asennettu? Ei Kyllä		
Vakiolämpötila	/akiolämpötila Lämminvesivaraaja ladataan tasaisella lämpötilalla. Pois Päällä		
Uima-allas, kytkentäventt.	Onko vaihtoventtiili asennettu uima-altaan/altaan lämmittämistä varten? Kuinka	10 s 6000 s	
	kauan kestää, kunnes vaihtoventtiili kytkee vasteesta toiseen?		
Elektr. anodi varaajassa	Onko lämminvesivaraajassa vierasvirta-anodi ja onko se liitetty?	Kyllä Ei	
Sulakkeen koko	Missä virrassa laitteiston varoke laukeaa? 16A 20A 25A 32A		
Konfiguraation vahvistus Sopivatko kaikki asetukset yhteen asennetun laitteiston kanssa? Vahvistus Paluu		Vahvistus Paluu	

Taul. 11 Asetukset käyttöönottovalikossa

1) Ei näy, jos maaksi on valittu Saksa.

2) Näkyy vain, jos maaksi on valittu Saksa.



Lämminvesijärjestelmä on aktivoitu toimitustilassa. Jos lämminvesijärjestelmää ei ole asennettu, mutta

aktivoitu, käyttöyksikkö ilmoittaa häiriöstä. ► Jos laitteistoon ei ole asennettu

lämminvesijärjestelmää, kytke lämminvesijärjestelmän toiminto pois päältä käyttöönotto- tai lämminvesivalikosta.

4.3 Muut asetukset käyttöönottovaiheessa

Jos tiettyjä toimintoja ei ole aktivoitu tai moduuleja, yksiköitä ja komponentteja ei ole asennettu, niitä koskevat valikkovaihtoehdot piilotetaan. Muut asetukset näytetään.

4.3.1 Tarkastusluettelo: Tee asetukset asiakkaan toivomusten mukaisesti

Suorita käyttöönotto aina siten, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ja lämmityslaitteisto toimii tarpeiden mukaisesti ilman valituksia. Laitteiston tilaajan tyytyväisyyden kannalta ovat kokemuksemme mukaan seuraavat asetukset erittäin tärkeitä:

Valikkokohta	Asiakkaan toive / Asetus
Säätötapa	Ulkolämpötilaohjattu (→ sivu 18)
Aseta lämmityskäyrä	Lämpökäyrän muuttaminen ($ ightarrow$ sivu 19).
	Lämpökäyrän perusasetus koskee
	huonelämpötilaa 21 °C.
Rakennustyyppi (vaimennus)	Kevyt, K.raskas, Raskas (→ sivu 17)
Kytkentätaajuus, kierto	Pysyvästi, 1 x 3 6 x 3 minuuttia/h
(kiertovesipumppu)	(→ sivu 23)
Käyttötapa	Perusasetukset / oman aikaohjelman
	muuttaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti
	(→ ohjausyksikön käyttöohje).

Taul. 12 Tarkistusluettelo: Tärkeät asetukset, asiakkaan toiveiden selvittäminen

► Muiden päävalikon asetusten muuttaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti, esim. käyttötapojen lämpötilat (→ käyttöohje).

4.3.2 Laitteistolle tärkeät asetukset



Jos jäähdytetyssä huoneessa ei mitata ilmankosteutta (esim. CR 10H:n avulla mahdollista), voi muodostua kondenssivettä. Tällaisissa tapauksissa pitää minimisyöttölämpötila asettaa sopivaan arvoon.

Huoltovalikossa tehtävät asetukset pitää käyttöönoton yhteydessä joka tapauksessa tarkastaa ja tarpeen vaatiessa muuttaa niitä. Vain siten voidaan varmistaa laitteiston toiminta. Kannattaa tarkastaa kaikki näytetyt asetukset. Tarpeen vaatiessa pitää asetusarvot sopia laitteen tilaajan kanssa, esim. jäähdytystoiminnan asetukset.

4.4 Toimintatestin suorittaminen

Toimintatesteihin pääsee diagnoosivalikosta. Käytettävissä olevat valikkokohdat riippuvat merkittävässä määrin asennetusta laitteistosta. Voit esim. testata tässä valikossa: **Kiertovesipumppu**: **Päällä/Pois** (→ luku 5.9.1, sivu 25).

4.5 Valvonta-arvon tarkistaminen

Valvonta-arvot esitetään valikossa **Diagn.** (→ luku 5.9.2, sivu 25).

4.6 Laitteiston luovutus

- Varmista, että lämmöntuottajaa ei ole rajoitettu lämmityksen ja lämpimän veden lämpötilojen suhteen. Vain tällöin käyttöyksikkö HMC 300 voi säätää lämpimän veden lämpötilaa ja syöttölämpötilaa.
- Selitä asiakkaalle käyttöyksikön ja lisävarusteiden toimintatapa ja käyttö.
- Selitä asiakkaalle valitut asetukset.



Suosittelemme, että tämä asennusohje luovutetaan asiakkaalle.

5 Huoltovalikko

Ohjausyksikön valikko mukautuu automaattisesti laitteiston mukaiseksi. Jotkut valikkokohdat ovat käytettävissä vain, kun laitteiston kokoonpano on vastaava ja ohjausyksikön asetukset on tehty oikein. Valikkokohdat näytetään vain laitteistoissa, joihin on asennettu vastaavat laitteisto-osat, esim. aurinkolaitteisto. Vastaavat valikkomerkinnät ja asetukset löydät asianomaisesta ohjeesta.

Huoltovalikon käyttötietojen tiivistelmän löydät luvusta 3 sivulta 4 alkaen.



Perusasetukset esitetään korostettuina asetusalueen sarakkeessa (\rightarrow luku 5.4 - 5.9).



Kuva 3 Huoltovalikon yleiskatsaus 1/2

1) Käytettävissä vain ulkoiselle liitännälle 1.



1) Käytettävissä vain lämmönlähteille EMS 2:lla.

5.1 Lämpöpumpun asetukset



Kuva 5 Lämpöpumpun valikko

Tästä valikosta käsin voidaan suorittaa lämpöpumpun asetukset.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus	
Lämmönlähde	P.reikä	Maaperässä energianvaihto tapahtuu maalämpösondien kautta syväporauksista.	
	Maaperä	Maaperässä energianvaihto tapahtuu pintakeräimien kautta vähäisessä syvyydessä.	
	P.vesi	Energianvaihto tapahtuu pohjaveden kautta.	
	PIIma	Energianvaihto tapahtuu poistoilman kautta.	
Päälle/pois-hystereesi		$(\rightarrow$ kappale 5.1.1)	
Erilliskäyttö	Kyllä	Lämpöpumppu on pois päältä. Lämmöntuotto tapahtuu yksinomaan lisälämmittimen kautta.	
	Ei	Lämmöntuotto tapahtuu lämpöpumpun ja lisälämmittimen kautta.	
Pumput		$(\rightarrow$ kappale 5.1.3)	
Puhaltimen kierrosluku	0100%	Puhaltimen kierrosluku poistoilman optimointia varten.	
Ulkoiset liitännät		(→ kappale 5.1.3)	
Sulakkeen koko	16 32 A	Laitteistossa pitää olla varoke. Asennettu varoke pitää määrittää tässä (16 20 25 32 A).	
Manuaalinen jäänpoisto	Pois	Höyrystimestä poistetaan jää automaattisesti.	
	Päällä	Lämpöpumppu käynnistyy, jotta höyrystin sulatetaan.	
Aseta jäänpoisto		$(\rightarrow$ kappale 5.1.4)	
Smart Grid		$(\rightarrow$ kappale 5.1.5)	
Aurinkosähkölaitteisto		$(\rightarrow kappale 5.1.6)$	

Taul. 13 Lämpöpumpun asetusvalikko

5.1.1 Hystereesin asetukset

Lämpöpumppu siirtyy määrätystä lämpötilasta alkaen lämmityskäyttöön tai jäähdytyskäyttöön. Lämpöpumpun käyttötapojen kytkeytymislukumäärän vähentämiseksi voidaan valikossa **Päälle/pois**- **hystereesi** määrittää hystereesialue. Se ilmoittaa, kuinka monta astetta ja kuinka pitkäksi ajaksi raja-arvon pitää ylittyä tai alittua, ennen kuin kulloinenkin käyttötapa aktivoidaan (vain A/W jaetulle).

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämm.	10 20 300 K × min	Näiden asetusten avulla lämpöpumppu käynnistyy, kun mitattu syöttölämpötila alittaa asetetun arvon verran asetetun
		syöttölämpötilan. Lämpöpumppu pysähtyy, kun mitattu syöttölämpötila ylittää asetetulla arvolla asetetun syöttölämpötilan.
Jäähd.	10 20 300 K × min	Asetuksen avulla lämpöpumppu pysähtyy, kun mitattu syöttölämpötila alittaa asetetun arvon verran asetetun
		syöttölämpötilan. Lämpöpumppu käynnistyy, kun mitattu syöttölämpötila ylittää asetetulla arvolla asetetun
		syöttölämpötilan.
Uima-all.	10 20 300 K × min	Asetuksen avulla lämpöpumppu pysähtyy, kun mitattu syöttölämpötila alittaa asetetun arvon verran asetetun
		syöttölämpötilan. Lämpöpumppu käynnistyy, kun mitattu syöttölämpötila ylittää asetetulla arvolla asetetun
		syöttölämpötilan.

Taul. 14 Pumppuasetukset lämpöpumpulle

5.1.2 Laitepumppujen asetukset

Laitteen lämpöpumppu kuljettaa lämmitetyn veden kondensaattorista lämminvesivaraajaan, puskurivaraajaan tai suoraan lämmitysjärjestelmään. Jos useampi kuin yksi lämpöpumppu on asennettuna, pitää valita lämpöpumppu 1 tai 2.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Käyttötapa, ensis. lämpöp.	Automaattinen käyttö	Laitepumppu on käytössä, kun kompressori on toiminnassa. Kun kompressori ei ole päällä, myöskään
		pumppu ei ole käytössä.
	Päällä	Laitepumppu on jatkuvasti päällä.
Lämpöt.ero TC3/TC0 läm	3 15 K	Lämpöpumpun sallittu lämpötilaero tulo- ja paluuvirtauksen välillä lämmityskäytössä.
Lämpöt.ero TC3/TC0 jääh	2 10 K	Lämpöpumpun sallittu lämpötilaero tulo- ja paluuvirtauksen välillä jäähdytyskäytössä.
Ker.p. pumpun käyttötapa	Automaattinen käyttö	Keruupiirin kiertovesipumppu on käytössä, kun kompressori on toiminnassa. Kun kompressori ei ole
		päällä, myöskään pumppu ei ole käytössä.
	Pysyvästi	Keruupiirin kiertovesipumppu on jatkuvasti päällä.
K.piir.pump. päällä jäähd.	Kyllä	Keruupiirin kiertovesipumppu on päällä, kun lämpöpumppu on jäähdytyskäytöllä.
	Ei	Keruupiirin kiertovesipumppu ei ole päällä, kun lämpöpumppu on jäähdytyskäytöllä.
Lämpöt.ero TB0/TB1 lämm	3 10 K	Lämpöpumpun sallittu lämpötilaero suolaveden tulo- ja paluuvirtauksen välillä lämmityskäytössä.
Lämpöt.ero TB0/TB1 jäähd	2 10 K	Lämpöpumpun sallittu lämpötilaero suolaveden tulo- ja paluuvirtauksen välillä jäähdytyskäytössä.
Min. keruu lämpötila, tulo	-100 °C	Suolaveden minimi lämpötila syötettäessä lämpöpumppuun
M.nest. maks.lämpöt. tulo	0 40 °C	Suolaveden maksimi lämpötila syötettäessä lämpöpumppuun
M.nest. väh.lämpöt., meno	-10 0 °C	Suolaveden minimi lämpötila poistuttaessa lämpöpumpusta
M.nest.maks.lämp., meno	0 40 °C	Suolaveden maksimi lämpötila poistuttaessa lämpöpumpusta

Taul. 15 Lämpöpumpun pumppujen asetukset

5.1.3 Lämpöpumpun ulkoisten liitäntöjen asetukset

Tässä valikossa konfiguroidaan lämpöpumpun 4 ulkoista liitäntää (jaetulla ilma-vesilämpöpumpulla ovat käytettävissä vain 1 ja 4). Jotta ulkoisen liitännän asetuksia voi muuttaa, pitää ensin avata ulkoisen liitännän valikko. Monivalinnat ovat mahdollisia, kuten esim. **Estä lämminvesikäyttö** ja **Estä lämmityskäyttö** asetettuna samanaikaisesti **Päällä**. Laitteiston rakenteesta riippuen pitää valita joko lämpöpumppu 1 tai 2.



Valikkokohdat **EVU estoaika 1 päällä (...3)** ovat käytettävissä vain valikossa **Ulkoinen liitäntä 1**. Kun yksi valikkokohta **Ulkoinen liitäntä 1 > EVU estoaika 1 päällä (...3)** asetetaan "Päällä", Smart-Gridtoiminta aktivoidaan automaattisesti ulkoiselle liitännälle 4 eikä valikon **Ulkoinen liitäntä 4** asetusta voi enää tehdä.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Logiikka, ulkoinen liitäntä 1 4	Avoin kosketin	Avoin kosketin ulkoisessa liitännässä 1 4 tulkitaan "Päällä" olevaksi.
	Suljettu kosketin	Suljettu kosketin ulkoisessa liitännässä 1 4 tulkitaan "Päällä" olevaksi.
Ker.piirin kiertov.pumppu ¹⁾	Pois	Keruupiirin kiertovesipumppu toimii avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippumatta.
	Päällä	Keruupiirin kiertovesipumppu toimii avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuvaisesti.
Hälytys, keruup. paine ¹⁾	Pois	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippumatta tulee keruupiirin kiertovesipumpun alhaisen paineen hälytys.
	Päällä	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuen tulee keruupiirin kiertovesipumpun alhaisen paineen hälytys.
Läpivirtaussäädin	Pois	Ei rekisteröidä virtauksen valvontalaitteen häiriöilmoitusta.
	Päällä	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuen virtauksen valvontalaitteessa on häiriö.
Tulisijan toiminto	Pois	Signaali ulkoisessa liitännässä 1 4 ei vaikuta tuulettimen nopeuteen.
	Päällä	Signaali ulkoisessa liitännässä 1 4 vähentää tuulettimen nopeutta tulisijan/uunin sytyttämisen helpottamiseksi.
Estä kompressorikäyttö	Pois	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippumatta kompressorin toiminta on vapautettu.
	Päällä	Avoimesta tai suljetusta koskettimesta riippuen kompressorin toiminta on estetty.
Estä lämminvesikäyttö	Pois	Avoimesta ja lukitusta koskettimesta riippumatta käyttöveden lämmitys on vapautettu.
	Päällä	Avoimesta ja lukitusta koskettimesta riippuen käyttöveden lämmitys on estetty.
Estä lämmityskäyttö	Pois	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippumatta lämmityskäyttö on vapautettu.
	Päällä	Avoimesta tai suljetusta koskettimesta riippuen lämmityskäyttö on estetty.
Estä jäähdytyskäyttö ¹⁾	Pois	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippumatta jäähdytyskäyttö on vapautettu.
	Päällä	Avoimesta tai suljetusta koskettimesta riippuen jäähdytyskäyttö on estetty.
Ylikuumenemissuoja LP1	Pois	Ei ylikuumenemissuojaa lämmitys-/jäähdytyspiirille 1.
	Päällä	Lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 ylikuumenemissuojan termostaatti on kytketty ulkoiseen liitäntään 1 3. Kun termostaatti kytkeytyy, lämpöpumppu pysäyttää lämmityskäytön ja kytkee lämmitys-/jäähdytyspiirin pumpun pois päältä.
EVU estoaika 1 päällä	Pois	Energiayhtiö hoitaa kompressorin ja lisälämmittimen keskeytymättömän virransyötön.
	Päällä	Energiayhtiö katkaisee kompressorin ja lisälämmittimen virransyötön.
EVU estoaika 2 päällä	Pois	Energiayhtiö hoitaa kompressorin ja lisälämmittimen keskeytymättömän virransyötön.
	Päällä	Energiayhtiö katkaisee kompressorin virransyötön. Lisälämmitin pysyy käynnissä.
VKO estoaika 3 päällä	Pois	Energiayhtiö hoitaa kompressorin ja lisälämmittimen keskeytymättömän virransyötön.
	Päällä	Energiayhtiö katkaisee lisälämmittimen virransyötön. Kompressori pysyy käynnissä.
Estä lisälämmitin	Pois	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuvaisesti lisälämmittimen käyttö on vapautettu.
	Päällä	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuvaisesti lisälämmittimen käyttö on estetty.
Aurinkosähkölaitteisto	Pois	Aurinkosähkölaitteistosta ei saada sähköä.
	Päällä	Avoimesta ja suljetusta koskettimesta riippuen aurinkosähkölaitteistosta voidaan saada sähköä.

Taul. 16 Lämpöpumpun ulkoisten liitäntöjen asetukset

1) Asetettavissa vain L/W lämpöpumpuilla.

5.1.4 Jäänpoistoasetukset

Tästä valikosta voidaan asettaan, missä olosuhteissa automaattinen jäänpoisto suoritetaan.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämpötilaero	-15 15 K	Lämpötilakynnys, jonka lämpötilaeron ilman ja jäädytysaineen välillä pitää alittaa, jotta jäänpoisto käynnistyy
Kytkentäviive	0 600 s	Lämpötilan kynnysarvon kesto, jotta jäänpoisto käynnistyy
1. päällekytkentäviive	0 120 min	Maks. keskeytysaika
Maksimikeskeytysaika	1 48 h	Sallittu enimmäisaika kahden jäänpoistovaiheen välillä
Minimikeskeytysaika	1 48 h	Min. sallittu aika kahden jäänpoistovaiheen välillä
Kesto	5 60 min	Jäänpoiston kesto

Taul. 17 Jäänpoistoasetukset

5.1.5 Smart-Grid-asetukset

Tässä valikossa voidaan asettaa, käytetäänkö "Smart-Gridistä" saatavaa energiaa lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

Lämm.

"Smart-Grid" istä saatavaa energiaa käytetään optimoidussa käytössä ja automaattisen käytön käyttötavassa Lämmitys halutun huonelämpötilan nostamiseksi tässä asetetulla arvolla. Huonelämpötila on tällöin aina rajoitettu lämpötilaan 30 °C.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Valinnainen korotus	05K	Mahdollistaa lämpötilan lisäyksen järjestelmässä tässä asetetulla arvolla.
Pakkokorotus	2 5 K	Pakottaa lämpötilan lisäyksen järjestelmässä tässä asetetulla arvolla.

Taul. 18 Smart-Grid-asetukset (lämmitys)

Lämminvesi

Käyttövesi lämmitetään käyttötavalle **Lämminvesi** asetettuun arvoon. Sillä ei ole tässä mitään merkitystä, mikä käyttötapa on käyttöveden lämmitykselle aktiivinen. Käyttöveden lämpötilaa ei nosteta, kun lomaohjelma on aktiivinen.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Valinnainen korotus	Kyllä	Lämpötilan lisäys käyttövesivaraajassa on mahdollista.
	Ei	Lämpötilan lisäys käyttövesivaraajassa ei ole mahdollista.

Taul. 19 Smart-Grid-asetukset (lämmin käyttövesi)

Puskurivaraaja

Kun puskurivaraaja on asennettu ja kaikissa lämmityspiireissä on sekoitusventtiili (vain sekoitettuja lämmityspiirejä), puskurivaraaja lämmitetään lämpöpumpun maksimilämpötilaan, kun Smart-Gridtoiminta on aktivoitu.

5.1.6 Aurinkosähkölaitteiston asetukset

Tässä valikossa voidaan asettaa, käytetäänkö aurinkosähkölaitteiston (aurinkolaitteisto) tuottamaa energiaa lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

PV-laitteistosta (aurinkosähkölaitteisto) saatavaa energiaa käytetään optimoidussa käytössä ja automaattisen käytön käyttötavassa Lämmitys

halutun huonelämpötilan nostamiseksi tässä asetetulla arvolla. Huonelämpötila on tällöin aina rajoitettu lämpötilaan 30 °C.

Käyttövesi lämmitetään käyttötavalle **Lämminvesi** asetettuun arvoon. Sillä ei ole tässä mitään merkitystä, mikä käyttötapa on käyttöveden lämmitykselle aktiivinen.

Käyttöveden lämpötilaa ei nosteta, kun lomaohjelma on aktiivinen.

Kun puskurivaraaja on asennettu ja kaikissa lämmityspiireissä on sekoitusventtiili (vain sekoitettuja lämmityspiirejä), puskurivaraaja lämmitetään lämpöpumpun maksimilämpötilaan, kun aurinkosähkötoiminta on aktivoitu.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämmityksen korott.	0 5 K	Mahdollistaa lämpötilan lisäyksen järjestelmässä tässä asetetulla arvolla.
LKV korottaminen	Kyllä	Lämpötilan lisäys käyttövesivaraajassa on mahdollista.
	Ei	Lämpötilan lisäys käyttövesivaraajassa ei ole mahdollista.

Taul. 20 Aurinkosähkölaitteiston asetukset

5.2 Lisälämmittimen asetukset

Tässä valikossa voi tehdä asetukset lisälämmittimelle. Lisälämmitintä tarvitaan, kun lämpöpumppu ei voi esim. talvella tuottaa riittävästi lämpöä tai lämpimän käyttövedentarvetta ei voi tyydyttää riittävän nopeasti.

5.2.1 Lisälämmittimen yleisasetukset

Tässä valikossa voi tehdä lisälämmittimen asetukset, jotka ovat käytettävissä kaiken tyyppisille lisälämmittimille. Tässä asetetaan esimerkiksi, miten lisälämmitys tapahtuu ja koska lisälämmitintä yleensä käytetään.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Valiste lisälämmönlähde	Ei asennettu ¹⁾	Lisälämmitintä ei ole asennettu.
	Monovalentti ²⁾	
	Sähkövastus sarjassa ¹⁾	Sähkölämmitin on kytketty sarjassa lämpöpumpun kanssa.
	Yksienergiainen ²⁾	
	Shuntattu lisä, ulkoinen ¹⁾	Lisälämmitin (kaasu, öljy, sähkö) on kytketty rinnan lämpöpumpun kanssa. Lisälämmittimen lämpö
	Bivalentti vaihtoehtoinen ²⁾	syötetään sekoitusventtiilin kautta lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumppu ja lisälämmitin toimivat toinen toisensa poissulkevasti. Ts. joko lämpöpumppu tai lisälämmitin.
	Shuntattu lisä, rinnakk. ¹⁾	Lisälämmitin (kaasu, öljy, sähkö) on kytketty rinnan lämpöpumpun kanssa. Lisälämmittimen lämpö
	Bivalentti rinnakkainen ²⁾	syötetään sekoitusventtiilin kautta lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumppu ja lisälämmitin voivat toimia rinnakkain. Ts. lisälämmitin huolehtii lisälämmön tuotosta, kun lämpöpumppu ei voi yksin tuottaa haluttua lämpötilaa.
	Hybridi	Lämpöpumppu on hybridijärjestelmän osa.
Lisälämm. viiveellä päälle	0 900 K × min	Lisälämmitin kytkeytyy viiveellä päälle. Tänä aikana lämpöpumppu lämmittää vain kompressorilla.
Käyttötapa EVU-eston jälk.	Mukav.	Kun kaikki ehdot täyttyvät lisälämmittimen toiminnalle, lisälämmitin voi käynnistyä heti EVU-eston jälkeen.
	ECO	Vaikka kaikki ehdot lisälämmittimen toiminnalle täyttyvät, lisälämmitin voi käynnistyä EVU-eston jälkeen vain viiveellä.
Vain lisälämmitin	Kyllä	Lämmöntuotantoon käytetään vain lisälämmitintä. Kompressorikäyttö on kytketty pois päältä.
	Ei	Lämpöpumppu ja lisälämmitin ovat käytettävissä lämmöntuotantoon.
Kytke lisälämmitin pois	Kyllä	Lämmitys toteutetaan niin laajasti kuin mahdollista lämpöpumpulla. Lisälämmitintä käytetään vain lisäkäyttövedelle, termiseen desinfiointiin tai varakäyttöön.
	Ei	Lämpöpumppu ja lisälämmitin ovat käytettävissä lämmöntuotantoon.

Taul. 21 Lisälämmittimen yleisasetukset

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lisälämm. maks. lämpötila		→ luku "Maksimilämpötila - lisälämmitin"

Taul. 21 Lisälämmittimen yleisasetukset

1) Ei näytetä, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

2) Näytetään vain, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

Maksimilämpötila - lisälämmitin

Kun lämpöpumppu ei käy maksimiteholla (mahdollinen enimmäislämpötila), lisälämmitintä ei tarvitse käyttää. Tässä voidaan asettaa, mistä lämpötilasta alkaen lisälämmitin kytketään pois päältä.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Maks. rajoitus	Pois	Lisälämmitin kytketään aina päälle, kun lämpöpumpun tuottama teho ei ole riittävä.
	315℃	Kun lämpöpumpun lämpötila on tässä asetetun lämpötilan verran lämpöpumpun enimmäislämpötilan alapuolella, lisälämmitin ei toimi.
Rajoituksen	315℃	Kun lämpöpumpun lämpötila on tässä asetetun lämpötilan verran lämpöpumpun enimmäislämpötilan alapuolella, lisälämmitin toimii
käynnistys		rajoitetulla teholla.

Taul. 22 Lisälämmittimen asetukset

5.2.2 Sähkölämmittimen asetukset

Tässä valikoissa voi tehdä asetukset sähkölämmittimelle. Tämä valikko on käytettävissä vain, kun lisälämmittimen yleisasetusten valikossa on lisälämmönlähteeksi asetettu sähkölämmitin.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Sähk. lisälämmittimen teho ¹⁾	9kW	Sähkölämmittimen maksimiteho on 9 kW.
	15 kW ³⁾	Sähkölämmittimen maksimiteho on 15 kW.
Sähkölämmitt. käyttötapa ¹⁾	3-vaiheinen	Ohjausjärjestelmä voi säätää lisälämmittimen tehon 3-vaiheisesti 0 kW:n ja sähkölämmittimen tehon
		välillä.
	4-vaiheinen	Ohjausjärjestelmä voi säätää lisälämmittimen tehon 4-vaiheisesti 0 kW:n ja sähkölämmittimen tehon
		välillä.
Sähkölämmitt. käyttötapa ²⁾	1 kW	Sähkölämmittimen teho rajoitetaan 1,0 kW:hen.
	2 kW	Sähkölämmittimen teho rajoitetaan 2,0 kW:hen.
	3 kW	Sähkölämmittimen teho rajoitetaan 3,0 kW:hen.
	4-vaiheinen	Sähkölämmittimen tehoa ei rajoiteta.
Rajoita kompress. tehoa	0 15 kW	Lisälämmittimen maksimiteho kompressorikäytön aikana rajoitetaan tässä asetettuun arvoon $(1,5 2 3 4 4,5 6 9 123 153 kW)$.
Rajoita lisälämmitt. tehoa	0 15 kW	Lisälämmittimen maksimiteho rajoitetaan yleisesti tässä asetettuun arvoon, kun kompressori ei ole
		käynnissä (1,5 2 3 4 4,5 6 9 12 ³⁾ 15 ³⁾ kW).
Rajoita LV-käytön tehoa	0 15 kW	Lisälämmittimen maksimiteho käyttöveden lämmitykselle rajoitetaan tässä asetettuun arvoon (1,5 2 3
		4 4,5 6 9 12 15 kW). Lisälämmittimen maksimiteho rajoittaa aina tätä arvoa (asetus kohdassa
		Rajoita lisälämmitt. tehoa ja Rajoita LV-käytön tehoa). Tällöin sillä ei ole mitään merkitystä, toimiiko
		kompressori vai ei.
Ulkolämpötilan raja-arvo ³⁾	-20 20 °C	Kun ulkolämpötila alittaa tässä asetetun arvon, sähkölämmitin voi käynnistyä.
Bivalenssipiste ⁴⁾		

Taul. 23 Sähkölämmittimen asetukset

1) Ei näytetä, kun maatiedoissa on valittu maaksi Ruotsi.

2) Näytetään vain maalämpöpumpuille, kun maatiedoissa on valittu maaksi Ruotsi.

3) Ei näytetä, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

4) Näytetään vain, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

5.2.3 Asetukset lisälämmittimelle sekoitusventtiilillä

Tässä valikossa voi tehdä asetukset lisälämmittimelle sekoitusventtiilillä. Tämä valikko on käytettävissä vain, kun

lisälämmittimen yleisasetusten valikossa on lisälämmönlähteeksi asetettu lisälämmitin sekoitusventtiilillä.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Liitäntä lisälämm. ja sekoit.	230V	Sekoitusventtiilillä varustetun lisälämmittimen voi vain kytkeä päälle tai pois. Sekoitusventtiili säätää
		syöttölämpötilan.
	0-10V	Sekoitusventtiilillä varustetun lisälämmittimen tehonsäätö tapahtuu 0-10V-signaalilla. Yleisesti ei ole asennettu
		mitään sekoitusventtiiliä.
Sekoitusventtiilin viiveaika	0 120 min	Käynnistysviive sekoitusventtiilille siihen asti, kunnes lisälämmitin on lämmennyt.
Sek.ventt. toiminta-aika	1 300 6000 s	Sekoitusventtiilin avautumis- tai sulkeutumisaika.
Logiikka, hälytyksen tulo	Avoin kosketin	Avoin kosketin hälytystulossa kytkee hälytyksen päälle.
	Suliettu kosketin	Suliettu kosketin hälvtystulossa kytkee hälytyksen päälle.

Taul. 24 Lisälämmittimen yleisasetukset

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Ulkolämpöt.	-20 20 ℃	Kun ulkolämpötila alittaa tässä asetetun arvon, lisälämmitin voi siirtyä rinnakkaiskäyttöön.
Rinnakk.käyttö ¹⁾		
Bival.pst rinnakk.käyttö ²⁾	1	
Ulkolämpötila Vuorokäyttö ¹⁾	-20 20 °C	Kun ulkolämpötila alittaa tässä asetetun arvon, lisälämmitin voi siirtyä vuoroittaiskäyttöön.
Bival.piste vuorokäyttö ²⁾	1	
Lisälämmitin, LV-varaaja	Kyllä	Käyttövesivaraajaan on asennettu sähkölämmitin.
	Ei	Käyttövesivaraajaan ei ole asennettu sähkölämmitintä.

Taul. 24 Lisälämmittimen yleisasetukset

1) Ei näytetä, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

2) Näytetään vain, kun maatiedoissa on valittu maaksi Saksa.

5.3 Lämmityksen/jäähdytyksen asetukset

Laitteistotiedot		;
Etusija lämmity:	piiri 1	
Lämmityspiiri 1		;
Lämmityspiiri 2		;
Lämmityspiiri 3		;

5.3.1 Laitteistotiedot

Tässä valikossa voi tehdä koko laitteistoa koskevat asetukset. Tässä asetetaan esimerkiksi, kuinka korkea ulkolämpötilan minimilämpötila tai rakennuksen lämpökapasiteetti on. Tässä valikossa on käytettävissä lämmitys-/jäähdytyspiirille 1 lisäasetuksia (mikäli kytketty suoraan lämmönlähteeseen).

Kuva 6 Asetukset valikossa Jäähdytys/lämmitys

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Puskurivaraaja	Kyllä	Laitteistoon on asennettu puskurivaraaja.
	Ei	Laitteistoon ei ole asennettu puskurivaraajaa.
LP 1:n kofigur. laitteessa ¹⁾		Lämmitys-/jäähdytyspiirin hydraulinen ja sähkökytkentä lämmönlähteeseen.
	Ei omaa	Lämmönlähteen sisäistä lämpöpumppua käytetään myös lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 lämpöpumppuna.
	lämmityspiiripumppua	Puskurivaraajaa ei tarvita.
	Pumpun PC1 kautta	Lämmitys-/jäähdytyspiiriä 1 ei ole kytketty suoraan lämmönlähteeseen. Tässä tapauksessa ei ole liitetty
		puskurivaraajaa (edellisen valikkokohdan asetusta vastaavasti). Lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 pumppu PC1 on
		kytketty sähköisesti lämmönlähteeseen. Lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 ja lämpöpumpun välinen ohitus toimii
		hydraulisena erottimena.
Sisäinen lämpöpumppu	Ei mitään	Lämmönlähteellä ei ole sisäistä lämpöpumppua.
	Lämpöpumppu	Lämmönlähteen sisäistä pumppua käytetään myös lämmitys-/jäähdytyspiirin 1 pumppuna. Puskurivaraajaa ei
		tarvita.
Min. ulkolämpötila	– 35 – 10 10 °C	Ulkoilman minimilämpötila vaikuttaa ulkolämpötilaohjatussa säädössä lämpökäyrään ($ ightarrow$ Minimiulkolämpötila,
		sivu 16 ja Valikko lämpökäyrän asetukselle, sivu 19).
Vaimenn.	Kyllä	Asetettu rakennustyyppi vaikuttaa ulkolämpötilan mitattuun arvoon. Ulkolämpötilassa on viive (vaimennus).
	Ei	Ulkolämpötila siirtyy vaimentamattomana ulkolämpötilaohjattuun säätöön.
Rakennustyyppi		Mitta lämmitetyn rakennuksen lämpökapasiteetille ($ ightarrow$ Rakennustyyppi, sivu 17).
	Raskas	Suuri lämpökapasiteetti, ulkolämpötilan voimakas vaimennus, esim. tiilitalo
	K.raskas	Keskisuuri lämpökapasiteetti, ulkolämpötilan keskisuuri vaimennus, esim. reikätiilet
	Kevyt	Pieni lämpökapasiteetti, ulkolämpötilan pieni vaimennus, esim. elementtitalo, puurunkorakenteet
Pakkasvahti, jäähdytys	Kyllä	Jäähdytykselle on asennettu jäätymissuoja-anturi.
	Ei	Jäähdytykselle ei ole asennettu jäätymissuoja-anturia.

Taul. 25 Asetukset valikossa Laitteistotiedot

1) Koskee vain poistoilmalämpöpumppuja.

Minimiulkolämpötila

Minimiulkolämpötila on edellisten vuosien kylmimpien ulkolämpötilojen keskiarvo ja se vaikuttaa lämpökäyrään. Alueen arvon saat jokaiselle rakennukselle suoritettavasta lämmityskuormalaskelmasta, ilmastovyöhykkeet kuvaavasta kartasta tai taulukosta 26.

► Aseta lämmityksen mitoituksessa minimiulkolämpötila.

Minimi ulkolämpötila °C					
Ateena	- 2	Kööpenhamin	- 13	Pariisi	- 10
		а			
Berliini	- 15	Lissabon	± 0	Praha	- 16
Bryssel	- 10	Lontoo	- 1	Rooma	- 1
Budapest	- 12	Madrid	- 4	Sevastopol	- 12
Bukarest	- 20	Marseille	- 6	Tukholma	- 19
Hampuri	- 12	Moskova	- 30	Valencia	- 1
Helsinki	- 24	Napoli	- 2	Wien	- 15
Istanbul	- 4	Nizza	± 0	Zürich	- 16

Taul. 26 Minimiulkolämpötila Euroopassa

Rakennustyyppi

Kun vaimennus on aktivoitu, voi rakennustyypillä asettaa ulkolämpötilan vaihtelujen vaimennuksen. Ulkolämpötilan vaimennuksen avulla otetaan huomioon rakennuksen massan lämpöhitaus. Rakennustyypillä voidaan siten määrittää säätö rakennuksen perusominaisuuksien mukaisesti.



Kuva 7 Esimerkki vaimennetusta ulkolämpötilasta

- [1] Vallitseva ulkolämpötila
- [2] Vaimennettu ulkolämpötila

5.3.2 Lämmityspiirin 1 ensisijaisuus

Tässä valikkokohdassa voi rajoittaa lämmityspiirin 1 avulla muita lämmityspiirejä. Kun lämmityspyyntö tulee samanaikaisesti lämmityspiiristä 1 ja muista piireistä, tällä asetuksella määritetään, Yksinkertaistettu esimerkki osoittaa, millä tavoin vaimennettu ulkolämpötila noudattaa vallitsevaa ulkolämpötilaa eikä kuitenkaan saavuta äärimmäisarvoja.

	•
ļ	

Perusasetuksena ulkolämpötilan muutokset vaikuttavat korkeintaan kolmen tunnin kuluttua ulkolämpötilaohjatun säädön laskentaan.
 Voit tarkastella 2 edellisen päivän

ulkolämpötilakehitystä avaamalla valikon **Info** > **Ulkolämpötila** > **Ulkolämpötilan vaiht.**.

täytetäänkö aina muiden lämmityspiirien lämmityspyyntö. Asetuksesta riippuen muiden lämmityspiirien lämmityspyyntö täytetään vain, kun lämmityspiiri 1 syötetään.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Ensisijainen	Kyllä	Lämmityspiiri 1 on määräävä lämmityspiiri. Vain kun lämmityspiirille 1 on lämmityspyyntö, muiden lämmityspiirien
lämmityspiiri 1		lämmityspyynnöt käsitellään. Tällöin lämmityspiirin 1 vaatima syöttölämpötila rajoittaa muiden lämmityspiirien syöttölämpötilan. Esimerkki: HK1 vaatii 50 °C. HK2 vaatii 55 °C, mutta saa enintään 50 °C (HK1:n mukaisesti). HK3 vaatii 45 °C, mutta saa 45 °C (HK1 ei rajoita).
	Ei	Sekoittamaton lämmityspiiri 1 on pakotettu toimimaan, vaikka muilta piireiltä on lämmityspyyntö. Siten lämmityspiirin 1 lämpötila voi olla haluttua lämpötilaa korkeampi.

Taul. 27 Asetukset valikossa Lämmityspiirin 1 ensisijaisuus

5.3.3 Asetukset lämpöpiirille 1 ... 4

Tästä valikosta käsin voidaan suorittaa yksittäisten lämmitys-/ jäähdytyspiirin asetukset. Tässä määritetään lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten esim. mikä lämmitysjärjestelmä on asennettu. Lisäksi määritettään, onko käytössä kauko-ohjain ja mitä säätötapaa käytetään. On myös mahdollista optimoida lämmitys-/jäähdytyspiirin lämmityskäyrät.



 HUOMAUTUS: Riski lattiapäällysteen vaurioitumisesta!
 Kun lattialämmitys on käytössä, menoveden suurin lämpötila on asetettava valmistajan suoritusten mukaisesti.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämmityspiiri asennettu	Ei	Lämmitys-/jäähdytyspiiiri ei ole asennettu. Jos lämmitys-/jäähdytyspiiriä ei ole asennettu, lämpökattilaa
		käytetään vain käyttöveden lämmittämiseen.
	Lämmönlähteessä	Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin sähkötoimiset rakenneryhmät ja rakenneosat on liitetty suoraan
		lämpökattilaan (käytettävissä vain lämmityspiirin 1 kohdalla).
	Moduulissa	Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin sähkötoimiset rakenneryhmät ja rakenneosat on liitetty suoraan
		moduuliin MM 100/MM 200.
Käyttöyksikkö	HMC 300	HMC 300 säätää yksin valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin. Ei kauko-ohjausta asennettuna.
	CR10	CR 10 on asennettu valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin kauko-ohjaukseksi. Tämä mahdollistaa
		huonelämpötilan vaikutuksen ulkolämpötilaohjattuun säätöön.
	CR10H	CR 10H on asennettu valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin kauko-ohjaukseksi. Tämä mahdollistaa
		huonelämpötilan vaikutuksen ulkolämpötilaohjattuun säätöön.
Ulkoinen lämpötila-anturi	Kyllä	Ylimääräinen huonelämpötila-anturi on asennettu (ei CR10/CR10H). Tämä mahdollistaa huonelämpötilan
		vaikutuksen ulkolämpötilaohjattuun säätöön.
	Ei	Ylimääräistä huonelämpötila-anturia ei ole asennettu.
Lämmitysjärjestelmä	Lämm.laite	Lämmityskäyrän esiasetukset lämmitystyypin mukaan, esim. kaarevuus ja mitoituslämpötila
	Lämpöpat.	
	Lattia	

Taul. 28 Valikkoasetukset, lämmitys-/jäähdytyspiiri 1 ... 4

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämmityspiiritoiminto	Lämm.	Valittua lämmitys-/jäähdytyspiiriä käytetään vain lämmitykseen vastaavassa tilassa.
	Jäähd.	Valittua lämmitys-/jäähdytyspiiriä käytetään vain jäähdyttämiseen vastaavassa tilassa.
	Lämmitys ja jäähdytys	Valittua lämmitys-/jäähdytyspiiriä käytetään vain lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen vastaavassa tilassa.
Säätötapa	Ulkolämpötilaohiattu	Muita vksitviskohtia valitun lämmityspiirin säätötavasta (→ Lämmityksen säätötavat, sivu 18)
	Ulkolämpötila kantapisteellä	
Maksimisyöttölämpötila	30 75 85 ℃	Maksimi syöttölämpötila
	(lämpöpatteri/konvektori)	
	30 48 60°C	
	(lattialämmitys)	
Aseta lämmityskäyrä		Hienoviritys, lämmitysjärjestelmän päälle esiasetettu lämmityskäyrä (→ Lämmitysjärjestelmän ja lämpökäyrien asetus ulkolämpötilaohjatulle säädölle, sivu 19)
Jatkuva lämmitys	Pois	Lämmitys toimii riippumatta vaimennetusta ulkolämpötilasta aktiivisessa käyttötavassa (→ Lämmityksen lisääminen ulkolämpötilan alittaessa määrätyn rajan, sivu 21).
	- 30 10 °C	Jos vaimennettu ulkolämpötila alittaa tässä asetetun arvon, lämmitys vaihtuu automaattisesti lämpötilan laskukäytöstä lämmityskäyttöön (→ Lämmityksen lisääminen ulkolämpötilan alittaessa määrätyn rajan, sivu 21).
Jäätym.suoja		Ohje : Jotta koko laitteiston jäätymissuoja olisi taattu, säädä ulkolämpötilasta riippuvainen jäätymissuoja. Tämä säätö on riippumaton asetetusta säätötavasta.
	Ulkolämpötila	Jäätymissuoja kytketään pois päältä/päälle riippuen tässä valitusta lämpötilasta
	Huonelämpötila	(→ Jäätymissuojan rajalämpötila (ulkolämpötilakynnys), sivu 21)
	Huoneen ja ulkolämpötila	
	Pois	Jäätymissuoja OEF
Jäät.suoja, rajalämpöt (Ulkolämpötilakynnys)	- 20 5 10 °C	→ Jäätymissuojan rajalämpötila (ulkolämpötilakynnys), sivu 21
Lämmitys/jäähdytys	Pois	
	Automaattikäyttö	Lämpöpumppu kytkee ulkolämpötilasta riippuen automaattisesti lämmitys- ja jäähdytystilan välillä.
	Jatkuva lämmitys	Lämpöpumppu toimii vain lämmityskäytöllä.
	Jatkuva jäähdytys	Lämpöpumppu toimii vain jäähdytyskäytöllä.
Lämmityskäyttö alkaen	10 17 30 ℃	Jos ulkolämpötila alittaa tässä annetun arvon, lämmityskäyttö kytketään päälle.
Jäähdytyskäyttö alkaen	– 20 28 35 °C	Jos ulkolämpötila ylittää tässä annetun arvon, jäähdytyskäyttö kytketään päälle.
Raja-arvo LämmKäynnHeti	1 1 10 К	Jos ulkolämpötila alittaa lämmityskäytön lämpötilan (asetusarvo alle Lämmityskäyttö alkaen) tässä asetetulla lämpötilalla, lämmityskäyttö kytketään heti päälle.
Päältäkytkentäviive jäähdytys	1 4 48 h	Päältäkytkentäviive jäähdytyskäytölle.
Päällekytk.viive jäähdytys	1 8 48 h	Päällekytkentäviive jäähdytyskäytölle.
Päältäkytkentäviivelämmitys	1 1 48 h	Päältäkytkentäviive lämmityskäytölle.
Päällekytk.viive lämmitys	1 4 48 h	Päällekytkentäviive lämmityskäytölle.
Huonelämpöt. kytk.ero	-5 2 5K	Jos mitattu huonelämpötila ylittää ohjeellisen huonelämpötilan tässä asetetulla luvulla, jäähdytyskäyttö käynnistetään aktiivisesti (esim. 2 K: ohjeellinen huonelämpötila = 23 °C; mitattu huonelämpötila = 25 °C – jäähdytyskäyttö käynnistetään aktiivisesti)
Kastepiste-lämpötilaero	2 5 10 K	Määrittelee turvaetäisyyden laskettuun kastepisteeseen. Näin ohjeellinen syöttölämpötila on vähintään tässä asetetun arvon verran lasketun kastepisteen yläpuolelle.
Min. ohj. syöttölämpöt.	10 10 35 ℃	Jos ilmankosteusanturi on asennettu lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten: minimi ohjeellinen syöttölämpötila
	10 17 35 ℃	Jos ilmankosteusanturia ei ole asennettu lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten: minimi ohjeellinen syöttölämpötila
Sekoitusventtiili	Kvllä	Valittu lämmitys-/iäähdytyspiiri sekoitusventtiilillä
	Fi	Valittu lämmitys-/jäähdytyspiiri sekoitusventtiilillä
Sek, toim,aika		Sekoitusventtiilin toiminta-aika valitussa lämmitys-/iäähdytyspiirissä
Nähtävissä vakionäytössä	Kvilä	Valittu lämmitys-/jäähdytysniiri näkyy vakionäytössä
	Fi	Valittu lämmitys-/jäähdytysniiri ei näy vakionäytössä

Taul. 28 Valikkoasetukset, lämmitys-/jäähdytyspiiri 1 ... 4

Lämmityksen säätötavat



HUOMAUTUS: Laitteiston vahingoittuminen! Jos muoviputkien (toisiopuoli) sallittuja käyttölämpötiloja ei noudateta, laitteisto-osat voivat vaurioitua.

► Älä ylitä sallittua ohjearvoa.

- **Ulkolämpötilaohjatulla säädöllä** voivat vain kesäkäyttö, alennuskäyttö, ulkolämpötilan vaimennus (hyvällä eristyksellä vähentyneen lämmityskuorman ansiosta) aiheuttaa lämpöpumpun pysähtymisen.
 - Valikossa Aseta lämmityskäyrä voi asettaa huonevaikutuksen. Huonevaikutus vaikuttaa molemmissa ulkolämpötilaohjatuissa säätötavoissa. Huonevaikutus on käytössä vain, kun on asennettu kauko-ohjain tai huonelämpötila-anturi sopivaan vertailuhuoneeseen.

- Ulkolämpötilaohjattu (perusasetus)
- Ulkolämpötila kantapisteellä: → Yksinkertainen lämpökäyrä, sivu 21.

Lämmitysjärjestelmän ja lämpökäyrien asetus ulkolämpötilaohjatulle säädölle

 Aseta lämmitystyyppi (lämpöpatteri, konvektori tai lattialämmitys) valikossa Aseta lämmitys/jäähdytys > Lämmityspiiri 1 ... 4 > Lämmitysjärjestelmä.

Valikko lämpökäyrän asetukselle

 Aseta säätötapa (ulkolämpötilaohjattu tai ulkolämpötilaohjattu kantapisteellä) valikossa Säätötapa.
 Valitulle lämmitysjärjestelmälle ja valitulle säätötavalle tarpeettomat valikkokohdat on piilotettu. Asetukset koskevat vain kulloinkin valittua lämmityspiiriä.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Suunnittelulämpötila	30 60 85 ℃	Mitoituslämpötila on käytettävissä vain ulkolämpötilaohjatulla säädöllä ilman kantapistettä.
tai	(lämpöpatteri/konvektori)	Mitoituslämpötila on syöttölämpötila, joka saavutetaan minimiulkolämpötilassa, ja se vaikuttaa siten
Lonnunisto	30 45 60 ℃	lämpökäyrän jyrkkyyteen/kaltevuuteen.
	(lattialämmitys)	Loppupiste on käytettävissä vain ulkolämpötilaohjatulla säädöllä ja kantapisteellä (yksinkertainen
		lämpökäyrä). Loppupiste on syöttölämpötila, joka saavutetaan minimiulkolämpötilassa, ja se vaikuttaa
		lämpökäyrän jyrkkyyteen/kaltevuuteen. Kun kantapiste on asetettu lämpötilan 30°C yläpuolelle,
		kantapiste on minimiarvo loppupisteelle.
Kantapiste	esim. 20 25 °C	Lämpökäyrän kantapiste on käytettävissä vain ulkolämpötilaohjatulla säädöllä ja yksinkertaisella
	Loppupiste	lämpökäyrällä.
Maksimisyöttölämpötila	30 75 85 ℃	Maksimisyöttölämpötila
	(lämpöpatteri/konvektori)	
	30 48 60 ℃	
	(lattialämmitys)	
Aurinkovaikutus	– 5 – 1 K	Auringon säteily vaikuttaa määrätyissä rajoissa ulkolämpötilaohjattuun säätöön (aurinkolämmityksen
		tuotto laskee vaadittua lämmitystehoa).
	Pois	Auringon säteilyä ei oteta huomioon säädössä.
Huoneen vaikutus	Pois	Ulkolämpötilaohjattu säätö toimii huonelämpötilasta riippumatta.
	1 3 10 K	Huonelämpötilan poikkeamat asetetusta tasosta tasataan lämpökäyrän suuntaissiirtymällä (käytettävissä
		vain, kun on asennettu kauko-ohjain tai huonelämpötila-anturi sopivaan vertailuhuoneeseen). Mitä
		korkeampi asetusarvo on, sitä suurempi on huonelämpötilan mahdollinen maksimivaikutus lämpökäyrään.
Huonelämpötilan siirtymä	– 10 0 10 K	Lämpökäyrän suuntaissiirtymä (esim. kun lämpömittarilla mitattu huonelämpötila poikkeaa asetetusta
		ohjearvosta)

Taul. 29 Valikko Lämpökäyrän asetus

Lämpökäyrä on ratkaiseva perussuure lämmityslaitteiston taloudelliselle ja mukavalle käytölle ulkolämpötilaohjatulla säädöllä. Säätöjärjestelmä tarvitsee käyrän laskemiseen joitakin lämmityslaitteiston ominaislukujen tietoja ja se laskee automaattisesti matemaattisen kaavan avulla optimaalisen lämpökäyrän.

Tällöin se ottaa huomioon vaimennetun ulkolämpötilan ja huoneen säätölämpötilan. Huoneen säätölämpötila on puolestaan sisäinen operandi, joka koostuu halutusta huonelämpötilasta (huoneen ohjelämpötila) ja huonevaikutuksesta.

Siten loppukäyttäjä vaikuttaa välittömästi lämpökäyrään muuttamalla huoneen ohjelämpötilaa.

Tärkeimmät asetukset ovat mitoituslämpötila, maksimisyöttölämpötila, huonelämpötilan siirtymä (suuntaissiirtymä) ja minimiulkolämpötila.

Lämpökäyrä (→ kuva 8 ja 9) määräytyy olennaisesti kanta- ja loppupisteen kautta. Kantapiste on 21 °C:n huonelämpötilalle 20 °C:n vaimennetulla ulkolämpötilalla 25 °C:n syöttölämpötila. Lämmityskäyrän loppupiste pitää asettaa lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötilan mukaisesti.

Lämpökäyrän kululle (kaltevuus/jyrkkyys) ovat määrääviä **ulkoilman minimilämpötila** (\rightarrow sivu 16) ja **mitoituslämpötila** (syöttölämpötila ulkoilman minimilämpötilassa) (\rightarrow kuva 8 ja 9, vasemmalla).

Huonelämpötilan siirtymän ja/tai asetetun huonelämpötilan muuttaminen vaikuttaa lämpökäyrän suuntaissiirtymään ylöspäin tai alaspäin (\rightarrow kuva 8 ja 9, oikealla).



Kuva 8 Asettaminen Lattialämmityksen lämpökäyrä Vasemmalla: Nousu mitoituslämpötilalla T_{AL} ja ulkoilman minimilämpötilalla $T_{1,min}$ Oikealla: Suuntaissiirtymä huonelämpötila-siirtymällä tai halutulla huonelämpötilalla

- Ulkolämpötila T_1
- TĊx Syöttölämpötila lämmityspiirissä x (vastaa järjestelmän syöttölämpötilaa TO, kun on asennettu vain yksi lämmityspiiri)
- Asetus: T_{AL} = 45 °C, T_{1,min} = -10 °C (peruskäyrä), rajoitus [1]
- [2]
- [3]
- $\begin{aligned} & \text{TCx}_{\text{max}} = 48 \,^{\circ}\text{C} \\ & \text{Asetus: } T_{\text{AL}} = 40 \,^{\circ}\text{C}, T_{1,\text{min}} = -10 \,^{\circ}\text{C} \\ & \text{Asetus: } T_{\text{AL}} = 35 \,^{\circ}\text{C}, T_{1,\text{min}} = -20 \,^{\circ}\text{C} \\ & \text{Peruskäyrän suuntaissiirtymä [1] huonelämpötilan siirtymän +3} \end{aligned}$ [4] tai halutun huonelämpötilan korotuksen vuoksi, rajoitus TCx_{max} = 48°C
- Peruskäyrän suuntaissiirtymä [1] huonelämpötilan siirtymän -3 [5] tai halutun huonelämpötilan alentamisen vuoksi



Kuva 9 Asetus Lämpökäyrä lämpöpattereille/konvektoreille Vasemmalla: Nousu mitoituslämpötilalla T_{AL} ja ulkoilman minimilämpötilalla T_{1.min} Oikealla: Suuntaissiirtymä huonelämpötilan siirtymän tai halutun huonelämpötilan vuoksi

- Ulkolämpötila T_1
- TCx Syöttölämpötila lämmityspiirissä x (vastaa järjestelmän syöttölämpötilaa TO, kun on asennettu vain yksi lämmityspiiri)
- Asetus: T_{AL} = 75 °C, $T_{1,min}$ = -10 °C (peruskäyrä), rajoitus [1] $TCx_{max} = 75 °C$
- [2]
- [3]
- Asetus: $T_{AL} = 80 \degree C$, $T_{1,min} = -10 \degree C$, rajoitus $TCx_{max} = 80 \degree C$ Asetus: $T_{AL} = 70 \degree C$, $T_{1,min} = -20 \degree C$ Peruskäyrän suuntaissiirtymä [1] huonelämpötilan siirtymän +3 [4] tai halutun huonelämpötilan korotuksen vuoksi, rajoitus TCxmax = 75 ℃
- Peruskäyrän suuntaissiirtymä [1] huonelämpötilan siirtymän -3 [5] tai halutun huonelämpötilan alentamisen vuoksi, rajoitus TCxmax = 75 °C

Yksinkertainen lämpökäyrä

Yksinkertainen lämpökäyrä (kun käytössä on ulkolämpötilaan perustuva ohjaus lähtöpisteen kanssa) on yksinkertaistettu malli lämpökäyrästä. Tämän suoran lämpökäyrän kuvaamiseen käytetään kahta pistettä: lähtöpistettä (lämpökäyrän aloituspistettä) ja päätepistettä.

	Lattialämmitys, konvektori	Lämpöpatteri
Alin ulkolämpötila T _{1,min}	– 10 °C	– 10 °C
Lähtöpiste	25 ℃	25 °C
Päätepiste	45 ℃	0°€
Menojohdon maksimilämpötila T _{0,max}	48 °C	75℃
Huonelämpötilan erotus	0,0 K	0,0 K

Taul. 30 Yksinkertaisten lämpökäyrien perusasetukset



Kuva 10 yksinkertainen lämpökäyrä

- T₁ Ulkolämpötila
- T₀ Menojohdon lämpötila
- [1] Lattialämmitys tai konvektori
- [2] Lämpöpatteri

Lämmityksen lisääminen ulkolämpötilan alittaessa määrätyn rajan

Lämmityslaitteisto voi alennuskäytön vuoksi jäähtyä määrätyn arvon alapuolelle. Tällaisessa tapauksessa DIN-EN 12831 edellyttää, että lämmityspinnat ja lämmönlähde on mitoitettu määrätylle teholle. Tätä käytetään lämmön ylläpitämiseen.

Jatkuva lämmitys määrityksellä voidaan asettaa, mistä ulkolämpötilasta alkaen alennuskäyttö keskeytetään (suhteutettuna vaimennettuun ulkolämpötilaan).

Kuvassa 11 ja 12 esitetään jäätymissuojatoiminto ilman aktivoituja parametreja ja niiden kanssa. Valittu asetus: 5 °C.



Kuva 11 Vaikutus asetuksella Pois (perusasetus)



Kuva 12 Vaikutus asetuksella – 15 °C

Kuvan 11 ja 12 selitykset:

- T₁ Ulkolämpötila
- TČx Syöttölämpötila lämmityspiirissä x (vastaa järjestelmän syöttölämpötilaa TO, kun on asennettu vain yksi lämmityspiiri)
- [1] Poiskytkentäkäyttö
- [2] Vähennetty käyttö (haluttu huonelämpötila alennuskäytölle)
- [3] Lämmityskäyttö (haluttu huonelämpötila lämmityskäytölle)

Kun ulkolämpötila laskee alle –15 °C:een, lämmitys siirtyy vähennetystä käytöstä lämmityskäyttöön [3]. Näin voidaan käyttää pienempiä lämmityspintoja.

Jäätymissuojan rajalämpötila (ulkolämpötilakynnys)

Tässä valikkokohdassa asetetaan raja-arvo jäätymissuojalle (ulkolämpötilakynnys). Se vaikuttaa vain, kun valikkokohdassa **Jäätym.suoja** on aktivoitu asetus **Ulkolämpötila** tai **Huoneen ja ulkolämpötila**.



HUOMAUTUS: Lämmintä vettä johtavien laitteistoosien tuhoutuminen, koska jäätymissuojan rajalämpötila on asetettu liian alhaiseksi ja ulkolämpötila on ollut pitkään alle 0 °C!

- Mukauta jäätymissuojan rajalämpötila (perusasetus = 5 °C) laitteiston kestävyyden mukaan.
- Älä aseta jäätymissuojan rajalämpötilaa liian alhaiseksi. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka syntyvät siitä, että jäätymissuojan rajalämpötila on asetettu liian alhaiseksi!
- Aseta jäätymissuojan rajalämpötila ja jäätymissuoja kaikille lämmitys-/jäähdytyspiireille.
- Koko lämmityslaitteiston jäätymissuojan varmistamiseksi aseta valikossa Jäätym.suoja joko Ulkolämpötila tai Huoneen ja ulkolämpötila.
- Kun ulkolämpötila ylittää jäätymissuojan rajalämpötilan 1 K:lla (°C) eikä ole tullut lämmityspyyntöä, lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä.
- Kun ulkolämpötila alittaa jäätymissuojan rajalämpötilan, lämpöpumppu kytkeytyy päälle.

i

Asetus **Huonelämpötila** ei takaa absoluuttista jäätymissuojaa, koska esim. julkisivuun asennetut putkistot voivat jäätyä. Näin voi käydä, vaikka lämpötila on vertailuhuoneessa muiden lämmönlähteiden vuoksi huomattavasti 5 °C:n yläpuolella. Kun on asennettu ulkolämpötila-anturi, voidaan varmistaa koko lämmityslaitteiston jäätymissuoja:

 Aseta valikossa Jäätym.suoja joko Ulkolämpötila tai Huoneen ja ulkolämpötila.

5.3.4 Valikko Lattian kuivaus

Tässä valikossa asetetaan lattian kuivausohjelma valitulle lämmityspiirille tai koko laitteistolle. Uuden lattian kuivaamiseksi lämmitysjärjestelmä suorittaa kerran automaattisesti lattian kuivausohjelman. Jos tapahtuu jännitekatko, ohjausyksikkö jatkaa automaattisesti lattian kuivausohjelmaa. Tällöin jännitekatko ei saa kuitenkaan kestää kauemmin, kuin mitä ohjausyksikön varateho tai keskeytyksen maksimikesto on.

Tämä valikko on käytettävissä vain, kun laitteistoon on asennettu ja asetettu ainakin yksi lattialämmityspiiri.



HUOMAUTUS: Lattian vaurioitumisen tai tuhoutumisen vaara!

- Monia piirejä käsittävässä laitteistossa tätä toimintoa voi käyttää vain sekoitetulla lämmityspiirillä, jossa on sekoitusventtiili.
- Aseta lattian kuivaus lattianvalmistajan antamien tietojen mukaisesti.
- Lattian kuivauksesta huolimatta tarkasta laitteisto päivittäin ja pidä määriteltyä pöytäkirjaa.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Aktivoitu	Kyllä	Lattian kuivaukseen tarvittavat asetukset näytetään.
	Ei	Lattian kuivaus ei ole aktiivinen eikä asetuksia näytetä (perusasetus).
Od.aika ennen käynn.	Ei odotusaikaa	Lattian kuivausohjelma käynnistyy asetetun odotusajan jälkeen (valitus lämmityspiirit odotusaikana pois,
	1 50 päivää	jäätymissuoja aktiivinen, perusasetus: Ei odotusaikaa, $ ightarrow$ kuva 13, aika ennen päivää 0)
Käyn.vaih. kesto	Ei käyn.vaihetta	Aikaväli aloitusvaiheen aloituksen ja seuraavan vaiheen välillä ($ ightarrow$ kuva 13, [1])
	1 3 30 päivää	
Käynn.vaihe, lämpöt.	20 25 55 ℃	Syöttölämpötila aloitusvaiheen aikana ($ ightarrow$ kuva 13, [1])
Lämm.vaihe, askellisäys	Ei lämm.vaihetta	Aikaväli vaiheiden välillä (askelväli) lämmitysvaiheessa ($ ightarrow$ kuva 13, [3])
	1 10 päivää	
Lämm.vaihe, lämpöt.ero	1 5 35 K	Lämpötilaero vaiheiden välillä lämmitysvaiheessa ($ ightarrow$ kuva 13,[2])
Pitovaihe, kesto	1 7 99 päivää	Aikaväli pitovaiheen (maksimilämpötilan pidonkesto lattian kuivauksessa) aloituksen ja seuraavan
		vaiheen välillä (\rightarrow kuva 13, [4])
Pitovaihe, lämpötila	20 55 ℃	Syöttölämpötila pitovaiheen aikana (maksimilämpötila, \rightarrow kuva 13, [4])
Jäähd.vaihe, askellisäys	Ei jäähdytysvaihetta	Aikaväli vaiheiden välillä (askelväli) jäähdytysvaiheessa ($ ightarrow$ kuva 13, [5])
	1 10 päivää	
Jäähd.vaihe,lämpöt.ero	1 5 35 K	Lämpötilaero vaiheiden välillä jäähdytysvaiheessa (→ kuva 13,[6])
Lop.vaih.kesto	Ei loppuvaihetta	Aikaväli lopetusvaiheen (viimeinen lämpötilataso) aloituksen ja lattian kuivausohjelman lopettamisen
	Pysyvästi	välillä (→ kuva 13, [7])
	1 30 päivää	
Loppuvaihe, lämpöt.	20 25 55 ℃	Syöttölämpötila lopetusvaiheen aikana ($ ightarrow$ kuva 13, [7])
Maksimikeskeytysaika	2 12 24 h	Lattian kuivauksen keskeytyksen enimmäiskesto (esim. lattian kuivauksen pysähtymisen tai virtakatkon
		vuoksi) ennen häiriöilmoituksen tuloa.
Lattiakuiv., laitt.	Kyllä	Lattian kuivaus aktiivinen kaikille lämmityspiireille
		Huomautus: Yksittäisiä lämmityspiirejä ei voi valita. Käyttöveden lämmitys ei ole mahdollinen. Lämpimän
		käyttöveden valikot ja valikkokohdat eivät ole näkyvissä.
	Ei	Lattian kuivaus ei ole aktiivinen kaikille lämmityspiireille
		Huomautus: Yksittäisiä lämmityspiirejä voi valita. Käyttöveden lämmitys on mahdollinen. Lämpimän
		käyttöveden valikot ja valikkokohdat ovat käytettävissä.
Lattiakuiv. lämm.piiri 1	Kyllä	Lattian kuivaus valitussa lämmityspiirissä aktiivinen/ei-aktiivinen
Lattiakuiv. lämm.piiri 4	Ei	
Käynn.	Kyllä	Aloita lattian kuivaus nyt
	Ei	Lattian kuivausta ei ole vielä aloitettu tai se on suoritettu
Keskeytä	Kyllä	Pysäytä lattian kuivaus väliaikaisesti. Kun maksimikeskeytysaika ylittyy, tulee häiriöilmoitus.
	Ei	
Jatkaminen	Kyllä	Jatka lattian kuivausta lattian kuivauksen pysäytyksen jälkeen.
	Ei	
L		

Taul. 31 Asetukset valikossa Lattiakuivaus (kuvassa 13 esitetään lattian kuivausohjelman perusasetukset)



Kuva 13 Lattian kuivauksen kulku perusasetuksilla

- t Aika
- TCx Syöttölämpötila lämmityspiirissä x (vastaa järjestelmän syöttölämpötilaa TO, kun on asennettu vain yksi lämmityspiiri)

5.4 Lämpimän käyttöveden asetukset



Kuva 14 Valikko Lämpimän käyttöveden asetukset

Tässä valikossa voit muuttaa lämpimän käyttövesijärjestelmän asetuksia. Tässä asetetaan esimerkiksi, mitkä ovat lämpimän käyttöveden lämpötila-alueet eri käyttötavoissa, ja onko lämpimälle käyttövesijärjestelmälle varattu kiertojärjestelmä. Lisäksi tässä asetetaan myös termisen desinfioinnin päivä ja ajankohta.



Toimitustilassa on lämmin käyttövesijärjestelmä aktivoituna. Jos lämmintä käyttövesijärjestelmää ei ole asennettu, mutta se on aktivoitu, ohjausyksikkö näyttää häiriön.

 Jos laitteistoon ei ole asennettu lämmintä käyttövesijärjestelmää, ota lämmin käyttövesijärjestelmä I pois käytöstä käyttöönoton yhteydessä tai lämpimän käyttöveden valikossa.



VAROITUS: Palovammojen vaara! Lämpimän käyttöveden lämpötilan voi asettaa myös yli

- 60 °C:een ja termisessä desinfioinnissa lämmin käyttövesi kuumennetaan yli 60 °C:seen.
- Selitä tämä kaikille asianosaisille ja varmista, että on asennettu sekoitusvarusteet.

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Lämmin käyttövesi	Pois	Kun käytössä on lämmin käyttövesijärjestelmä, se kytketään pois käytöstä tällä asetuksella.
	Päällä	Kun käytössä on lämmin käyttövesijärjestelmä, se on sarjavalmisteisesti käytössä. Jos se kytketään tässä
		valikkokohdassa pois käytöstä, se voidaan tässä myös uudelleen kytkeä käyttöön.
LKV lämpöpumppu 1	Päällä	Käyttövesi lämmitetään valitulla lämpöpumpulla.
(LKV lämpöpumppu 2	Pois	Käyttövettä ei lämmitetä valitulla lämpöpumpulla.
Lämminvesi	esim. 15 60 °C 80 °C	Kytkentälämpötila ja Poiskytkentälämpötila käyttötavalle Lämminvesi; Asetusalue riippuu asennetusta lämmönlähteestä.
LKV vähennetty	esim. 15 45 60 °C (80 °C)	Kytkentälämpötila ja Poiskytkentälämpötila käyttötavalle LKV vähennetty; Asetusalue riippuu asennetusta lämmönlähteestä.
Kiertovesipumppu	Päällä	Kun lämmönlähde ohjaa kiertovesipumppua, tässä pitää lisäksi aktivoida kiertovesipumppu. Perusasetus
		riippuu asennetusta lämmönlähteestä.
	Pois	Lämmönlähde ei voi ohjata kiertovesipumppua.
Käyttötapa	Pois	Kierto pois
Kiertopumppu ¹⁾	Päällä	Kierto jatkuvasti päällä (kytkentätaajuus huomioituna)
	Kuten Lämmin käyttövesi	Aktivoi sama aikaohjelma kierrolle ja käyttöveden lämmitykselle. Lisätietoa ja oman aikaohjelman asetukset
		(→Ohjausyksikön käyttöohje).
	Oma aikaohjelma	Aktivoi oma aikaohjelma kierrolle. Lisätietoa ja oman aikaohjelman asetukset (→Ohjausyksikön käyttöohje).
Kytkentätaajuus, kierto ¹⁾		Kun kiertovesipumppu on aktivoitu kiertovesipumpun aikaohjelman kautta tai on jatkuvasti päällä (käyttötapa
		kiertovesipumppu: Päällä), asetus vaikuttaa kiertovesipumpun toimintaan.
	1 x 3 minuuttia/h	Kiertovesipumppu toimii kerran 6-kertaa tunnissa kulloinkin 3 minuutin ajan toiminnassa. Perusasetus
	6 x 3 minuuttia/h	riippuu asennetusta lämmönlähteestä.
	Pysyvästi	Kiertovesipumppu on jatkuvasti päällä.

Taul. 32 Asetukset lämpimän käyttöveden valikossa

Valikkokohta	Asetusalue	Kuvaus
Terminen desinfiointi	Kyllä	Terminen desinfiointi käynnistetään aina samaan aikaan (esim. maanantaisin, klo 2:00, → luku 5.4.1,
		sivu 24)
	Ei	Termistä desinfiointia ei käynnistetä automaattisesti.
Term. desinf., päivä	Maanantai Tiist.	Päivä, jolloin terminen desinfiointi suoritetaan.
	Sunnuntai	
	Päivittäin	Terminen desinfiointi suoritetaan päivittäin.
Term. desinfiointi, aika	00:00 02:00 23:45	Kellonaika termiselle desinfioinnille asetettuna päivänä.
Enimmäiskesto	60 min 240 min	Termisen desinfioinnin enimmäiskesto. Asetusalue riippuu asennetusta lämpöpumpusta.
Lisäkäyttöveden lämpötila	50 70 ℃	Lisäkäyttöveden poiskytkentälämpötila.
Päivitt. lämm.	Kyllä	Koko lämminvesivolyymi lämmitetään päivittäin samaan aikaan automaattisesti lämpötilaan 60 $^\circ\! ext{C}$.
	Ei	Ei päivittäistä lämmitystä.
Päivitt. lämm., aika	00:00 02:00 23:45	Kellonaika päivittäisen lämmityksen (60 °C:een) aloittamiselle.
LKV-vaihtokäyttö		Kun on samanaikaisesti lämmityspyyntö lämmitysjärjestelmälle ja lämpimälle käyttövesijärjestelmälle,
		lämpöpumppu lämmittää vuorotellen lämmitysjärjestelmää ja käyttövesijärjestelmää (→ luku 5.4.2, sivu 24).
L.pumppu päällä LKV-käyt.	Kyllä	Kaikki lämpöpumput toimivat, kun käyttöveden lämmitys on aktiivinen.
	Ei	Lämpöpumput eivät toimi, kun käyttöveden lämmitys on aktiivinen.

Taul. 32 Asetukset lämpimän käyttöveden valikossa

1) Ei käytettävissä, kun maatiedoissa on valittu maaksi Ruotsi tai Suomi. Kun kiertovesipumppu on asennettu, se on aina päällä.

5.4.1 Terminen desinfiointi

VAROITUS: Palovammavaara!

Termisen desinfioinnin aikana käyttöveden lämpötila voi olla yli 60 °C.

- Termisen desinfioinnin saa suorittaa vain normaalin käyntiajan ulkopuolella.
- Kerro asiakkaalle ja varmista, että palovammavaaran ehkäisemiseksi on asennettu termostaattinen sekoitusventtiili tai muu vastaava.

Suorita säännöllisesti terminen desinfiointi taudinaiheuttajien tuhoamiseksi (esim. legionella-bakteerit). Suuremmille lämminveden käyttövesijärjestelmille voi olla lakisääteisiä asetuksia (→ talousvesiasetus). Ota huomioon lämmönlähteen teknisten dokumenttien ohjeet.

• Kyllä:

- Koko lämminvesivolyymi lämmitetään kerralla asetettuun lämpötilaan.
- Terminen desinfiointi käynnistyy automaattisesti asetettuna ajankohtana ohjausyksikössä asetetun kellonajan mukaisesti.
- Termistä desinfiointia ei voi keskeyttää eikä käynnistää manuaalisesti.
- Ei: Termistä desinfiointia ei suoriteta automaattisesti. Termisen desinfioinnin voi käynnistää ja keskeyttää manuaalisesti.

5.4.2 Lämminveden vuorokäyttö

Lämminveden vuorokäytössä lämmin käyttövesi ja lämmitys ovat samanarvoisia ja vuorottelevat aikaohjatusti. Lämmitysjärjestelmän lämmityspyyntöä ei oteta huomioon, kun käyttöveden lämmitys on aktiivinen ja päinvastoin.

Kun lämminveden vuorokäyttö ei ole aktiivinen, käyttöveden lämmitys on ensisijainen ja se voi keskeyttää lämmitysjärjestelmän lämmityspyynnön.

Valikko: LKV-vaihtokäyttö

Valikkokohta		Kuvaus	
LKV-vaihtokäyttö päällä Kyllä		Samanaikaisen lämmitystarpeen yhteydessä vuorotellaan kohdissa "Lämminveden ensisijais.:" ja "Lämmit.	
ensisijaisuus:" asetettujen aikojen mukaisesti käyttöveden lämmityksen		ensisijaisuus:" asetettujen aikojen mukaisesti käyttöveden lämmityksen ja lämmityskäytön välillä.	
	Ei	Käyttövedellä on korkeampi prioriteetti ja se voi keskeyttää lämmityskäytön.	
Lämminveden ensisijais.:	0 30 120 min	Käyttöveden lämmityksen kesto - LKV-vaihtokäyttö päällä.	
Lämmit. ensisijaisuus:	5 20 120 min	Lämmityskäytön kesto - LKV-vaihtokäyttö päällä.	

Taul. 33 Käyttötapa käyttöveden lämmitykselle

5.5 Uima-altaan asetukset

Tässä valikossa voi asettaa uima-altaan suunnanvaihtoventtiilin kytkentäajan sekä lisälämmittimen kytkentäviiveen uima-altaan lämmitykselle.

Valikkokohta Asetusalue		Kuvaus	
Allasmoduuli asennettu? Kyllä		Laitteistoon on asennettu uima-allasmoduuli.	
	Ei	Uima-altaan lämmitystä ohjataan ilman uima-allasmoduulia.	
Uima-allas, kytkentäventt.	10 6000 s	Uima-altaan suunnanvaihtoventtiilin kytkennän kesto.	
Lisälämm. päällekytk.viive	60 1200 K × min	Lisälämmittimen kytkentäviive uima-altaan lämmitykselle.	
Ulkoisen liitännän logiikka	Avoin kosketin	Avoin kosketin ulkoisessa liitännässä tulkitaan "Päällä".	
	Suljettu kosketin	Suljettu kosketin ulkoisessa liitännässä tulkitaan "Päällä".	

Taul. 34 Asetukset valikossa Uima-allas

5.6 Aurinkolaitteiston asetukset

Aurinkoasetukset	
Aurinkojärj. asennettu	Kyllä
Muuta aurinkokonfiguraat	iota
Ajankohtainen aurinkoko	nfiguraatio
Aurinkoparametrit	>
Käynnistä aurinkojärj.	Ei
6 720 8	309 475-504.1

Kuva 15 Valikko Aurinkoasetukset

Kun laitteistoon on kytketty aurinkolaitteisto, siihen liittyvät valikot ja valikkokohdat ovat käytettävissä. Valikkojen laajennus aurinkolaitteistolla on kuvattu asennetun moduulin ohjeissa.

Valikossa **Aur.järj. asetukset** ovat käytettävissä **kaikille** aurinkolaitteistoille taulukossa 35 esitetyt alavalikot.

VAROITUS: Palovammavaara!

Jos käyttöveden lämpötilaksi asetetaan yli 60 astetta °Ctai terminen desinfiointi on päällä, järjestelmään on asennettava palovammavaaraa ehkäisevä

termostaattinen sekoitusventtiili tai vastaava.



 HUOMAUTUS: Järjestelmän vaurioitumisen vaara!
 Aurinkolämmitysjärjestelmä on täytettävä ja ilmattava ennen käyttöönottoa.



Jos asennettujen aurinkokeräimien pinta-ala asetetaan väärin, aurinkolämmön tuotto näytetään info-valikossa virheellisesti!

Valikkokohta	Valikon tarkoitus		
Aurinkojärj. asennettu	Kun tähän asetetaan Kyllä, muut asetukset näytetään.		
Aur.konfigur.	Aurinkolaitteiston graafinen kokoonpano		
muuttaminen			
Ajankoht.	Aurinkolaitteiston kokoonpanon graafinen esitys		
aur.konfiguraatio			
Aur.parametrit	Asetukset asennetulle aurinkolaitteistolle		
Aurinkojärj. käynn.	Kun kaikki vaaditut parametrit on asetettu,		
	aurinkolaitteisto voidaan ottaa käyttöön.		

Taul. 35 Aurinkolaitteiston yleiset asetukset

5.7 Hybridijärjestelmän asetukset

Valikossa **Hybridijärjestelmä** voi asettaa energian hintasuhteen. Lisätietoja löydät hybridijärjestelmän laitteisto-osien ohjeista.

5.8 Asetukset jumittumisen estolle

Tässä valikossa **Lukitussuoja** voi asettaa, koska jumittumisen esto aktivoidaan. Aloitusajan voi asettaa 1 tunnin askelin välillä klo 00:00 ja klo 23:00.

5.9 Diagnoosivalikko

🛠 > Diagnoosi	
Toimintatesti	>
Näytön arvot	>
Häiriönäytöt	>
Järjestelmätiedot	>
Huolto	>
6 720 8	09 475-505.

Kuva 16 Valikko Diagnoosi

Huoltovalikossa **Diagn.** on useita diagnoosityökaluja. Ota huomioon, että yksittäisten valikkokohtien näyttö on laitteistokohtainen.

5.9.1 Valikko Toimintatestit

Tämän valikon avulla voidaan testata erikseen lämmityslaitteiston aktiiviset rakenneosat. Kun tässä valikossa valitaan **Toim.testien aktivointi Kyllä**, normaali lämmityskäyttö keskeytetään koko laitteistossa. Kaikki asetukset säilyvät. Tämän valikon asetukset ovat tilapäisiä ja ne palautetaan kulloisiinkin perusastuksiin heti, kun valitaan **Toim.testien aktivointi Ei**, tai valikko **Toimintatesti** suljetaan. Käytettävissä olevat toiminnot ja asetusmahdollisuudet ovat laitteistokohtaiset.

Toimintatesti suoritetaan, kun esitettyjen rakenneosien mukaiset arvot on asetettu. Kulloisestakin rakenneosasta voidaan tarkastaa, reagoiko kompressori, sekoitusventtiili, pumppu tai venttiili asianmukaisesti.

Voidaan testata esim. kiertovesipumppu:

- **Pois**: Pumppu pysähtyy.
- **Päällä**: Pumppu käynnistyy.
- 5.9.2 Valvonta-arvot-valikko

Tässä valikossa esitetään lämmitysjärjestelmän asetukset ja mittausarvot. Valikossa voidaan esittää esimerkiksi menoveden lämpötila tai käyttöveden nykyinen lämpötila.

Valikossa voi tarkastella myös järjestelmän eri osien yksityiskohtaisia tietoja, esimerkiksi lämpöpumppumoduulin lämpötilaa. Saatavana olevat tiedot ja arvot määräytyvät asennetun järjestelmän mukaan. Noudata lisämoduulien ja järjestelmän muiden osien teknisiä tietoja.

5.9.3 Valikko Häiriönäytöt

Tässä valikossa voi avata ajankohtaiset häiriöt ja häiriöhistorian.

Valikkokohta	Kuvaus
Ajankoht. häiriöt	Tässä näytetään kaikki ajankohtaiset laitteistohäiriöt
	häiriön vakavuuden mukaisesti lajiteltuna.
Häiriöhistoria,	Tässä näytetään 20 viimeistä häiriötä koko laitteistosta
järjestelmä	ilmenemisajankohdan mukaisesti lajiteltuna.
	Häiriöhistorian voi poistaa valikossa Nollaus
	(→ luku 5.9.6, sivu 25).
Häiriöhistoria,	Tässä näytetään 20 viimeistä lämpöpumpun häiriötä
lämmönlähde	ilmenemisajankohdan mukaisesti lajiteltuna. Jokaisesta
	tallennetusta häiriöstä on tilannevedos laitteistossa
	rekisteröidyistä tiedoista häiriön ilmenemisen
	ajankohtana (\rightarrow Tilannevedostoiminto, sivu 25).
	Häiriöhistorian voi poistaa valikossa Nollaus
	(→ luku 5.9.6, sivu 25).

Taul. 36 Tiedot häiriönäyttövalikossa

Tilannevedostoiminto

Lisätietoja ilmenneestä häiriöstä korjaamisen helpottamiseksi:

- Avaa valikko Huoltovalikko > Diagn. > Häiriönäytöt > Häiriöhistoria, lämmönlähde.
- ► Kierrä valintanappia, kunnes näyttöön tulee etsitty häiriö.
- Pidä info-painike alhaalla, kunnes näyttöön tulee luettelo tiedoista, jotka on rekisteröity häiriön esiintymisen ajankohtana.
- ► Valintanappia kiertämällä saat näyttöön luettelon muut tiedot.

5.9.4 Järjestelmän tiedot -valikko

Tässä valikossa esitetään järjestelmään asennettujen väyläyksiköiden ohjelmistoversiot.

5.9.5 Huollon asetukset

Valikossa **Huolto** voi tallentaa huoltokorjaamon yhteystiedot. Nämä yhteystiedot näytetään myös häiriötapauksen yhteydessä.

5.9.6 Valikko Palautus

Tässä valikossa voi poistaa eri asetuksia tai luetteloita tai palauttaa ne perusastuksiin.

Valikkokohta	Kuvaus	
Häiriöhistoria	Häiriöhistoria poistetaan. Kun häiriö ilmenee, se	
	rekisteröidään taas välittömästi.	
Lämpöpump. häiriöhist.	Lämpöpumpun häiriöhistoria poistetaan. Kun	
	häiriö ilmenee, se rekisteröidään taas	
	välittömästi.	
Huoltoilmoitukset	Huoltoilmoitukset palautetaan.	
Aikaohj., lämmityspiir.	Kaikkien lämmityspiirien kaikki aikaohjelmat	
	palautetaan perusasetuksiin.	
Aikaohj., lämminvesi	Lämpimän käyttövesijärjestelmän kaikki	
	aikaohjelmat palautetaan perusasetuksiin	
	(mukaan luettuna kiertovesipumpun	
	aikaohjelma).	
Aurinkojärjestelmä	Kaikki aurinkolaitteistoa koskevat asetukset	
	palautetaan perusasetuksiin.	
	Tämän palautuksen jälkeen täytyy	
	aurinkolaitteisto ottaa uudelleen käyttöön!	
Käyttötunnit Lämpöpumpun käyttötuntilaskuri nol		
Alkuasetukset	Kaikki asetukset palautetaan perusasetuksiin.	
	Tämän palautuksen jälkeen täytyy laitteisto	
	ottaa uudelleen käyttöön!	

Taul. 37 Asetusten palauttaminen

5.9.7 Kalibrointi-valikko

Valikkovaihtoehto	Kuvaus		
Huoneanturin kalibrointi	 Aseta säätökeskuksen lähelle sopiva tarkkuusmittauslaite. Tarkkuusmittauslaite ei saa lämmittää säätökeskusta. Lämmönlähteet kuten auringonsäteet, ruumiinlämpö yms. on pidettävä etäällä tunnin ajan. Säädä huonelämpötilan esitettyä korjausarvoa (- 3 		
Kellonaian koriaus	Tämä koriaus (– 20 – 0 + 20 s) tehdään		
	automaattisesti kerran viikossa.		
	Esimerkki: kellon poikkeama on noin –6 minuuttia vuodessa		
	-6 minuuttia per vuosi on -360 sekuntia per vuosi		
	• 1 vuosi = 52 viikkoa		
	• -360 sekuntia: 52 viikkoa		
	 -6,92 sekuntia per viikko 		
	 Korjaustekijä = +7 s/viikko 		

Taul. 38 Kalibrointi-valikon asetukset

6 Vikojen korjaaminen

Laitteistossa esiintyvä häiriö näytetään käyttöyksikössä. Syy voi olla käyttöyksikön, rakenneosan, rakenneryhmän tai lämpökattilan häiriö. Mukana toimitetut vastaavan rakenneosan, rakenneryhmän tai käytetyn lämpökattilan ohjeet ja erityisesti huoltokäsikirja yksityiskohtaisilla häiriönpoisto-ohjeilla sisältävät lisätietoa häiriönpoistosta. Jotkut lämpökattilan häiriöt eivät näy käyttöyksikön kuvaruudussa. Ne on kuvattu käytetyn lämpökattilan dokumenteissa.

Käyttöyksikkö tallentaa viimeksi esiintyneet häiriöt aikaleimalla (→ vikahistoria, sivu 25). Huoltovalikosta voidaan hakea lisätietoa, jota ei löydy info- tai päävalikosta. Jokainen häiriönäyttö näytetään kuitenkin käyttöyksikön näytöllä.



Saa käyttää vain alkuperäisvaraosia. Vauriot, jotka syntyvät muiden kuin valmistajan toimittamien varaosien käytöstä, eivät kuulu takuun piiriin. Jos häiriötä ei pysty korjaamaan, käänny valtuutetun huoltoteknikon tai lähimmän huoltopisteen puoleen.

A01 5378 Varoitus, ulkoyksikön Sulatustainino suoritettiin useammin kuin viisi kertaa Puhdista yksikkö ulkoa liasta ja jäästä kuumalla vedella. A01 5522 Halytys, sisä- ja ulkoyksikkö eikät sovi yhteen Sisä- ja ulkoyksikkö koodattu väärin. Tarkasta, voiko sisä- ja ulkoyksikön koodaus. A01 6200 Syöttäämpöbila anturi dampöpumpu oikosulku/ H01 Tarkasta kaapell säädinlaitteen ja anturin väälilä oikosulun ja vauroiden varalta Vaihda vauroiturut kaapeli A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vauroiden varalta Tarkasta onko väyläjöhto liitetty oikein Suorita järjestelmän kokoonpano loppuun ja vah varkistettu A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläjöhtto väliinen, päälle. Tarkasta onko väyläjöhto liitetty oikein Korjaa johtojen vääränlainen vetäminen ja kytke säätölaite pois päältä ja taas päälle A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päälle. Tarkasta onko väyläjöhto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä EMS BUS ja kytke säätölaite pois päältä ja jäälleen päälle. Tarkasta kokoonpano dei velää asetettu Päivämäärä Valhda vakoonpano daiset EMS-BUS väylät 3061 Ei teidonsiirtoa 3062 Sekoitusenettiilimoduulin oyhäjännitteen pitää olla väliltä Valhda vauroiturut kaapeli 3064 J3067 Lämmityspiiri 1; 3064 Sekoitusenettiilimoduulin väyläjännitteen 3062 Valhda vauroiturut kaapeli
5380 sulatushäiriö peräkkäin. vedellä. A01 5522 Hälytys, sisä- ja ulkoyksikkö eivät sovi yhteen Sisä- ja ulkoyksikkö koodatu väärin. Tarkasta, voiko sisä- ja ulkoyksikön koodaus. A01 6200 Syötölämpölla anturi (6201 Tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vauroiden vaarlata Tarkasta sisä- ja ulkoyksikön koodaus. H01 6202 kaapelikatkos/viallinen Tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vauroiden vaarlata Vaihda vaurioitunut kaapeli H1 1000 Järjestelmän kokoonpanoa el vahvisettu Järjestelmän kokoonpano loppuun ja vahv se Suorita järjestelmän kokoonpano loppuun ja vahv se A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliittymän kauta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto liitetty oikein Korjaa johtojen väärinlainen vetäminen ja kytke säätöläite pois päätä ja jällen päälle. Tarkasta, oiko bäriön syy moduulus ta imoduului johtotuksessa Vaihda vikaan osalliset EMS-BUS väylät A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ Päivämäärä jälaa a ei ole vielä asettu Päivämäära/jaja asetus 3062 sekoitusmoduulin Jänitteensyötössä häiriö jo pidemmän aikaa Vältä jännitekatkoja 3063 (2061 - Lämmityspiiri 2; 3064 - Lämmityspiiri 2; 3063 - Lämmityspiiri 2; 3064 - Lämmityspiiri 2;
No. Sta-ja ulkoyksikkö Sta-ja ulkoyksikkö A01 5522 Hälytys, sisä-ja ulkoyksikkö Sta-ja ulkoyksikkö koodattu väärin. Tarkasta, voito sisä-ja ulkoyksikön yhdistää. A01 6200 Syöttölämpötila-anturi 6201 Tarkasta, voito sisä-ja ulkoyksikön koodaus. Vaihda vaurioitunut kaapeli 6201 Kääpelikatkos/viallinen Tarkasta, voito sisä-ja ulkoyksikön koodaus. Vaihda vaurioitunut kaapeli 6201 Kääpelikatkos/viallinen Tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vaihiseksetu Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvisetu Järjestelmän kokoonpanoa ei suoritettu loppuun- säätölaite pois päältä ja tasa päälle Korjaa johtojen vääränlainen vetäminen ja kytke säätölaite pois päältä ja tasa päälle A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläjöhto väljänto väljänto väljänto väljänten. Poista laajennusmoduuli väyläsätää Skäka ei ole vielä äsetettu Päivämäärää/aian asetus A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärää/aikaa ei ole vielä äsetettu Päivämäärä/aijan asetus 3061 Ei tiedonsiirtoa 3062 tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduuliin sa) tajärintteen pitää olla väillä Vaihda vaurioitunut kapeli 3064 Lämmityspiiri 1; 3064
N21 Solution (Section 2000) Solution (Section 2000) Solution (Section 2000) Tarkasta kaspeli A01 6200 Syöttölämpötila-anturi Tarkasta kaspeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vaurioiden varalta Valhda vaurioitunut kaapeli A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Järjestelmän kokoonpanoa ei suoritettu loppuun- vahvistettu Suorita järjestelmän kokoonpanoa ei suoritettu loppuun- sea Suorita järjestelmän kokoonpanoa ei suoritettu loppuun- sea Suorita järjestelmän kokoonpanoa papa ei värjajahte järjestelmän kokoonpanoa ei suoritettu loppuun- vahvistettu Suorita järjestelmän kokoonpanoa ei värjajahte järjestelmän kokoonpanoa ei värjajahte järjestelmän kokoonpanoa pi puun värjäjähtä taspäältä ja taspäältä taspäätä jä taspäällä A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläjöhtto silliten. Poista laajennusmoduuli värjästä kas, oliko häiriön syy moduulissa tai moduulin johdotuksessa Keipaamattoman arvon aika/ päivämäärä jäikae ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus Väitä jännitekatkoja A11 1036 Keipaamattoman arvon aika/ päivämäärä Tarkasta sokoitusentillimoduulin pihava yhtykyöhto EMS. 3062 Väitä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa 3063 Tarkasta sokoitusentillimoduulin on vällinen Väitä jännitekatkoja 3063 Göl - Lämmityspiiri 1; 3063 - Lämmityspiiri 2; 3063 - Lämmityspiiri 3; 3093 Tarkasta kokoonpano (soitteen asetus moduulissa). Väiltun 3093<
And Syöttölämpölli anturi (söjöttölämpölli anturi (säätimestä ja tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vaurioitunut kaapelii Vaihda vaurioitunut kaapelii 400 Syöttölämpölli anturi (säätimestä ja tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vaurioitunut kaapelii Vaihda vaurioitunut kaapelii 411 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vaurioitunut kaapelii Järjestelmän kokoonpanoa ei vaurioitunut kaapelii Soervet eivät täsmää, vaihda anturi mukaan A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliitymän kautta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä EMS-BUS ja kytke säätölaite pois päältä ja jäleen päälle. Tarkasta onko väyläjohto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä EMS-BUS ja kytke säätölaite pois päältä ja jäleen päälle. Tarkasta onko väyläjohto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä Kasta. Oikloh häirön syy moduulisa tai moduulin johdoutuksessa Väihda viakaan osaliset EMS-BUS-väylät A11 1038 kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärä/aina asetus Väihda vaurioitunut kaapeli 3061 Ei tiedonsiirtoa 3063 Ei tiedonsiirtoa 3063 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulisa). Vaihda vaurioitunut kaapeli Väihda vaurioitunut kaapeli 3004 Homelämpötila anturi on 3063 Lämmityspiiri 1; 3064 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulii 3063 <t< td=""></t<>
Bando pumpu oikosuku/ H01 vaurioiden varalta vaurioiden varalta vaurioiden varalta A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistetu Suorita järjestelmän kokoonpanoa javahv se A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliittymän kauta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä EMS-BUS ja kytks äätöläle pois päältä ja jälleen päälle. Tarkasta, oliko häiriön sy modulissa tai moduulin johdotuksessa Korjaa väyläjohto tai vaihda se. Väihda vikaan osaliset EMS-BUS väyläjä A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä/ajkaa ei ole vielä asetettu Päivämäärä/ajan asetus Väihda vikaan osaliset EMS-BUS väyläjä 3061 Ei tiedonsiirtoa 3063 Ei tiedonsiirtoa 3064 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun janitteensyötössä häirö jo pidemmän aikaa Väihä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa 3063 Tarkasta skoitusventtiilimoduulin oi vialinen Väihda vaurioitunut kaapeli 3064 Jännitteensyötössä häirö jo pidemmän aikaa Väihda vaurioitunut kaapeli Väihda sekoitusventtiilimoduulin 3064 Jännittespiiri 1; 3062 = Lännityspiiri 1; 3062 = Lännityspiiri 3; 3063 = (Jännityspiiri 1
H01 6202 kaapelikatkos/viallinen Irrota anturi säätimestä ja tarkasta anturin vastusarvot taulukon Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi mukaan A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Suorita järjestelmän kokoonpanoa ja vahv se A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliittymän kautta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto liitetty oikein Korjaa johtojen vääränlainen vetäminen ja kytke säätölaite pois päältä ja taas päälle A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläjohto jalle. Tarkasta oliko häirön syy modullissa tai moduulin väylästä EMS-BUS ja kytke säätölaite pois päältä ja jälleen pääle. Tarkasta, oliko häirön syy modullissa tai moduulin jähvämäärä Korjaa väyläjöhto tai vahda se. Vaihda vikaan osalliset EMS-BUS-väylät A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduulin Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3062 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Valhda sekoitusventtiilimoduuli 3063 (3061 - Lämmityspiiri 3; 3064 - Lämmityspiiri 3; 3064 - Lämmityspiiri 3; 3094 - Lämmityspiiri 3; 3094 - Lämmityspiiri 4) Sekoitusventtilimoduulin oi
A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu mukaan A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Suorita järjestelmän kokoonpanoa la suoritettu loppuun- säätälaite pois päätä ja taas päälle A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläjihtot taisi kauta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto liitetty oikein Korjaa johtojen vääränlainen vetäminen ja kytke säätälaite pois päätä ja taas päälle A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Tarkasta onko väyläjohto viallinen. Poista laajennusmoduuli väylästä EMS-BUS ja kytke säätölaite pois päätä ja jälleen päälle. Tarkasta, oliko häirön syy moduulissa tai moduulin johdotuksesses Vaihda vikaan osalliset EMS-BUS-väylät A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ jäönitteensyötössä häiriö jo pidemmän aikaa Vaihda vakoonpanoa 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduulin 3062 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuseen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3064 Lämmityspiiri 1; 3064 - Lämmityspiiri 3; 3064 Sekoitusmenttiilimoduulin on väälinen Vaihda sekoltusventtiilimoduuli 3091 Huonelämpötila aarturi on 3092
A11 1000 Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Järjestelmän kokoonpanoa ei vahvistettu Suorita järjestelmän kokoonpanoa loppuun ja vahv se A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliittymän kautta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto liitetty olkein Korjaa johtojen vääränlainen vetäminen ja kytke säätölaite pois päältä ja taas päälle A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Vailda vikaan osalliset EMS-BUS väylät A11 10361 Ei tiedonsiirtoa sokoitusmoduulin johdotuksessa Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärä/ajan asetus Järjestelmin kokoonpano aika/ päivämäärä Päivämäärä Päivämäärä/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärä/ajan asetus A11 10361 Ei tiedonsiirtoa sokoitusmoduulin Tarkasta kokoonpano (soitteen asetu moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduulii Muuta kokoonpanoa sekoitusmoduulin 3064 Ei minityspiiri 1; 3063 - Lämmityspiiri 2; 3063 - Lämmityspiiri 3; 3064 Sekoitusventtiilimoduulin on viallinen Vailda vaurioitunut kaapeli 3011 Honelämötila anturi on viallinen Lämmityspiiri 3; 3054 - Lämmityspiiri 4) Tarkasta kokoonpano (soitteen asetus m
A11 1010 Ei tiedonsiirtoa väyläliittymän kautta EMS 2 Tarkasta onko väyläjohto liitetty oikein Korjaa johtojen vääränlanen vetäminen ja kytke säätölaite pois päältä ja taas päälle A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärääjäikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärääjäikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduulin Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3063 636 = Lämmityspiiri 1; 3063 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 1; 3093 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulin oi välilia 12:15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on vialinen Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 2; Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulisa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulisa). Valitun aaturikomoduulin väjäjänitteen pitää olla välillä 12: 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapel
A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Tarkasta onko väyläjohto käiriön syy moduulissa tai moduulin johdotuksessa Keipaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä Päivämäärä Väitä jännitekatkoja A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä Päivämäärä Väitä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduuliin johdotuksessa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3062 Sakoitusmoduuliin joba - Lämmityspiiri 1; 3063 - Lämmityspiiri 1; 3064 - Lämmityspiiri 2; 3063 - Lämmityspiiri 3; 3064 - Lämmityspiiri 4) Lämmityspiiri 1; Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Vaihda vaurioitunut kapeli A11
A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä/ aika Päivämäärä/ päivämäärä Päivämäärä/ päivämäärä Vaihda vikaan osalliset EMS-BUS-vaylat A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärä/ajan asetus Väitä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduuliin Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3062 sekoitusmoduuliin Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä Vaihda vikaan osalliset EMS-BUS-vaylat 3063 3064 2061 = Lämmityspiiri 1; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 1; 3065 = Lämmityspiiri 1; 3065 = Lämmityspiiri 1; 3067 = Lämmityspiiri 1; 3068 = Lämmityspiiri 1; 3068 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3095 = Lämmityspiiri 1; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3095 = Lämmitysp
A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä/akaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärä Päivämäärä/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus A11 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduuliin (3061 = Lämmityspiiri 1; 3064 Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduulii Muuta kokoonpanoa 3061 (3061 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 1; 3092 viallinen Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin on viallinen Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusventtiilimoduulin Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduulii Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano, Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduulin vailinen Vaihda vaur
A11 1038 Kelpaamattoman arvon aika/ päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärää/aikaa ei ole vielä asetettu Päivämäärän/ajan asetus A11 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduuliin Jännitteensyötössä häiriö jo pidemmän aikaa Väitä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa sekoitusmoduuliin Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan sekoitusmoduulii Muuta kokoonpanoa 3063 3064 Jännittyspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3092 viallien Vaihda vaurioitunut kaapeli Vaihda sekoitusventtiilimoduulii A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri n 3: 3092 = Lämmityspiiri 3; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda sekoitusut A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuliin väyläjänitteen pitää olla välillä 12- 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan avrinkomoduuliin väyläjännitteen pitää olla välillä 12- 15 V DC. Vaihda moduuli
A11 3061 Ei tiedonsiirtoa Jännitteensyötössä häiriö jo pidemmän aikaa Vältä jännitekatkoja A11 3061 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun Muuta kokoonpanoa 3063 3063 (3061 = Lämmityspiiri 1; 3062 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 2; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 4) Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin johtava yhdysjohto EMS. Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Sekoitusventtiilimoduulin on viallinen Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri 3; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3095 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuliin varata. Aurinkomoduuli
A11 3061 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun Muuta kokoonpanoa 3063 3063 (3061 = Lämmityspiiri 1; 3062 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 Tarkasta sekoituswenttiilimoduulin johtava yhdysjohto EMS. Sekoitusventtiilimoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Vaihda sekoitusventtiilimoduulin Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 3091 Lämmityspiiri 1; 3092 + Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 + Lämmityspiiri 3; 3094 + Lämmityspiiri 3; 3094 + Lämmityspiiri 3; 3094 + Lämmityspiiri 4) Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Syöttölämpötila-anturi viallinen A33 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi i Limen Vaihda moduuli
A11 3061 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetukson kohdalla vaaditaan sekoitusmoduuli Muuta kokoonpanoa 3063 3064 (3061 = Lämmityspiiri 1; 3062 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 4) Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Vaihda sekoitusventtiilimoduuli Vaihda sekoitusventtiilimoduuli 3093 3094 (3091 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 1; 3094 =
3063 3064 (3061 = Lämmityspiiri 1; 3062 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 4) Tarkasta sekoitusventtiilimoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12-15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A11 3091 3092 3093 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulisa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulisa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli A33 3023 Lämmityspiiri 1 4 syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi Muuta kokoonpanoa.
3064 3062 = Lämmityspiiri 2; 3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 4) Sekoitusventtiilimoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12-15 V DC. A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri 1; 3092 Sekoitusventtiilimoduulin on viallinen Vaihda sekoitusventtiilimoduuli 3093 (3091 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A31 3021 Lämmityspiiri 14 syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli A33 3023 Lämmityspiiri 14 syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli
3063 = Lämmityspiiri 3; 3064 = Lämmityspiiri 4) 12-15 V DC. A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri säätötapa muutetaan tilaohjatusta ulkolämpötilaohjattuun Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. 3093 (3091 = Lämmityspiiri 1; 3094 Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 33 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Yaihda moduuli A33 3023 (A31/2021 = Lämmityspiiri 1 -
A11 3064 = Lämmityspiiri 4) Sekoitusventtiilimoduulin on viallinen Vaihda sekoitusventtiilimoduuli A11 3091 Huonelämpötila-anturi on Lämmityspiiri säätötapa muutetaan tilaohjatusta Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. 3093 (3091 = Lämmityspiiri 1; Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. 3094 (3091 = Lämmityspiiri 2; Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. A11 6004 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa Tarkasta aurinkomoduulin johtava yhdysjohto EMS vaurioiden varalta. Aurinkomoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12-15 V DC. Vaihda moduuli A31 3021 Lämmityspiiri 14 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aysöttila-anturi Muuta kokoonpanoa. A33 3023 Kyöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aysöttila-anturi Muuta kokoonpanoa.
A11 3091 Huonelämpötila-anturi on viallinen Lämmityspiiri säätötapa muutetaan tilaohjatusta ulkolämpötilaohjatusta ulkolämpötilaohjatusta Vaihda järjestelmäsäädin tai kauko-ohjaus. 3093 (3091 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Muuta jäätymissuoja tilasta ulos Muuta jäätymissuoja tilasta ulos A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta aurinkomoduulin johtava yhdysjohto EMS vaurioiden varalta. Aurinkomoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12-15 V DC. Vaihda moduuli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonpanoa. A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ja Luo yhteys oikealla tavalla
3092 Valiment ukolampoliadinjattuun 3093 (3091 = Lämmityspiiri 1; 3092 = Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Muuta jäätymissuoja tilasta ulos A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta aurinkomoduulin johtava yhdysjohto EMS vaurioiden varalta. Aurinkomoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12- 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Muuta kokoonpanoa. A33 3023 (A31/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta yhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ia Iuo yhteys oikealla tavalla
3094 3092 = Lämmityspiiri 1; 3093 = Lämmityspiiri 2; 3093 = Lämmityspiiri 3; 3094 = Lämmityspiiri 4) Induct jultymissoloju tiliste ulos A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ja Uu o vhtevs oikealla tavalla
A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun aurinkomoduulin kanssa Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ja Uuo vhtevs oikealla tavalla
A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa Tarkasta aurinkomoduulin johtava yhdysjohto EMS vaurioiden varalta. Aurinkomoduulin väyläjännitteen pitää olla välillä 12- 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi viallinen Vaihda moduuli A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta yhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ja Luo yhteys oikealla tavalla
A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa A11 6004 Ei tiedonsiirtoa aurinkomoduulin kanssa Tarkasta kokoonpano (osoitteen asetus moduulissa). Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan aurinkomoduuli Muuta kokoonpanoa Tarkasta aurinkomoduulin johtava yhdysjohto EMS vaurioiden varalta. Aurinkomoduulin väyläjännitteen pitää olla väililä 12- 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi Muuta kokoonpanoa. A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta yhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ja Luo yhteys oikealla tavalla
A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Vaihda moduuli A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1 Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ja Vaihda moduuli
A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi Vaihda vaurioitunut kaapeli A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1) Tarkasta vhdysjohto EMS vaurioiden yäläännitteen pitää olla välillä 12- 15 V DC. Vaihda vaurioitunut kaapeli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan syöttölämpötila-anturi Muuta kokoonpanoa.
A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonpanoa. A32 3022 Syöttölämpötila-anturi viallinen Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonpanoa. A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ja Uu o yhteys oikealla tavalla
Airinkomoduuli on viallinen Vaihda moduuli A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonpanoa. A32 3022 Syöttölämpötila-anturi viallinen syöttölämpötila-anturi Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1 Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ja Luo vhteys oikealla tavalla
A31 3021 Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta kokoonpano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonpanoa. A32 3022 Syöttölämpötila-anturi viallinen syöttölämpötila-anturi syöttölämpötila-anturi A33 3023 (A21/2021 = Lämmityspiiri 1 4 Tarkasta vhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ja Luo vhteys oikealla tavalla
A32 3022 Syöttölämpötila-anturi viallinen syöttölämpötila-anturi A33 3023 (A21/2021 - Lämmityropiiri 1 Tarkasta yhdysjohto moduuli-sekoitinyenttiilin ia. Luo yhteys oikealla tavalla
A33 3023 (A21/2021 - L'ampitus piiri 1. Tarkasta yhdysjohto moduuli-sekoitinventtiilin ja Luo yhteys oikealla tavalla
A34 3024 A32/3022 = Lämmityspiiri 2; syöttölämpötila-anturin välillä
A33/3023 = Lämmityspiiri 3; Tarkasta syöttölämpötila-anturi taulukon mukaan Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi
A34/3024 = Lammityspiiri 4) larkasta sekoitusventtiilimoduulin syottoanturin liittimen Jos anturiarvot ovat kunnossa, mutta jannitearvo
A51 6021 Keräimen lämpötila-anturi Tarkasta kokoonnano. Valitun asetuksen kohdalla vaaditaan Muuta kokoonnanoa
viallinen keräimen anturi
Tarkasta yhdysjohto aurinkomoduulin ja keräimen anturin välillä Luo yhteys oikealla tavalla
Tarkasta keräimen anturi taulukon mukaan Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi
Tarkasta aurinkomoduulin keräimen anturin liittimen jännite Jos anturiarvot ovat kunnossa, mutta jännitearvo
taulukon mukaan eivät täsmää, vaihda aurinkomoduuli
A51 6022 Varaaja 1 alaosan lämpötila- anturi
ailuuli ailuuli Tarkasta yhdysiohto aurinkomoduulin ja varaaja-anturin välillä Luo yhteys oikoalla tavalla
Viainnen rankasta sudysjonto aurinkomoduulin ja varaaja antum valina Luo ynteys oikeana tavana Viainnen Tarkasta aurinkomoduulin vhdvsiohdon sähköliitäntä Llos ruuvit tai nistoke ovat lövsällä koriaa
Varakaytto aktiivinen
The second s
Tarkasta alaosan varaaja-anturi taulukon mukaan Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi

Taul. 39 Häiriönäytöt

Vika- koodi	Lisä- koodi	Syy tai häiriön kuvaus	Testi / Syy	Toimenpide
A61	1081	Järjestelmässä kaksi	Tarkasta parametrit asennustasolla	Poista kaikki muut käyttöyksiköt järjestelmästä
A62	1082	pääkäyttöyksikköä.	(VÄYLÄ-järjestelmään on koottu laitteen HMC 300 lisäksi muita	
A63	1083		käyttöyksiköitä säätimiksi)	
H01	5594	Hälvtys, ilmaa lämpöpumpun	Ilmaa lämpöpumpun vesipiirissä	Varmista, että tuuletin on auki ja asennettu oikein
	5595	vesipiirissä		
H01	5596	Hälytys, puhdista poistokaasusuodatin	Poistokaasusuodatin tukossa	Puhdista poistokaasusuodatin
H01	5597 5598	Höyrystimen anturissa oikosulku/kaapelikatko/vika	Tarkasta kaapeli säädinlaitteen ja anturin välillä oikosulun ja vaurioiden varalta	Vaihda vaurioitunut kaapeli
	5599		Irrota anturi säätimestä ja tarkasta anturin vastusarvot taulukon mukaan	Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi
H01	5203	Hälytys ulkolämpötila-anturi T1 vika	Tarkasta yhdysjohdon läpisyöttö säätimen ja ulkolämpötila- anturin välillä	Jos läpisyöttöä ei ole, korjaa häiriö
			Tarkasta yhdysjohdon sähköliitäntä ulkolämpötila-anturista tai säätimen pistokkeesta	Puhdista syöpyneet liittimet ulkoanturin kotelosta.
			Tarkasta ulkolämpötila-anturi taulukon mukaan	Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi
			Tarkasta säätimen ulkolämpötila-anturin liittimen jännite	Jos anturiarvot ovat kunnossa, mutta jännitearvot
			taulukon mukaan	eivät täsmää, vaihda säädin
H01	5239	Hälytys lämminvesianturi 13 vika	Li lamminvesijärjestelmää asennettuna	Kytke lämminvesijärjestelmä pois toiminnasta huoltovalikon kautta
		Jos lämminvesitoimintoa ei	Tarkasta yhdysjohto säätimen ja lämminvesianturin välillä	Jos vikaa löytyy, vaihda anturi
		haluta, kytke tämä käyttöyksikkö pois päältä	Tarkasta säätimen yhdysjohdon sähköliitäntä	Jos ruuvit tai pistoke ovat löysällä, korjaa kontaktiongelma
			Tarkasta lämminvesianturi taulukon mukaan	Jos arvot eivät täsmää, vaihda anturi
			Tarkasta säätimen lämminvesianturin liittimen jännite taulukon mukaan	Jos anturiarvot ovat kunnossa, mutta jännitearvot eivät täsmää, vaihda säädin
H01 A41	5284 4051	Varoitus: Viimeistä termistä desinfiointia ei voitu suorittaa	Tarkasta, virtaako lämminvesisäiliöstä jatkuvasti vettä ulosvirtaus- tai vuotokohdista	Keskeytä tarvittaessa jatkuva lämpimän käyttöveden otto
			Tarkasta lämpimän käyttöveden anturin paikka, tämä on mahdollisesti kiinnitetty väärin tai se roikkuu ilmassa	Asenna lämminvesianturi oikein
			Tarkasta, onko varaajan lämpökierukka täysin tuuletettu	Tuuleta tarvittaessa
			Tarkasta yhdysputket kattilan ja varaajan välillä ja tarkasta	Jos putkistossa on virheitä, korjaa ne
			Tarkasta teknisten asiakirjojen mukaan, onko asennetun	Jos poikkeamia esiintyy, vaihda pumppu
			varaajan latauspumpun teno nittava	Tarkasta kierovosiputki
			Liian suuret kiel tovesiputken hidviot	lai kasia Kieluvesipulki Jos arvot noikkeavat taulukon arvoista, tarkasta
				anturi

Taul. 39 Häiriönäytöt

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja



IVT Lämpöpumput Äyritie 8 E, 01510 Vantaa www.ivt.fi | mailbox@ivt.fi